

Інструкція Мі джойстика

Мі джойстик необхідно підключати до телевізора, приставок і інших пристроїв по Bluetooth, тільки перший раз. При його подальшому використанні, як тільки ви його включите, він відразу буде автоматично підключатися сам.

Підключення до пристроїв

На вимкненому джойстику необхідно натиснути і утримувати кнопку Мі доти, поки вона не почне швидко блимати, потім увійдіть у режим Bluetooth. В системі телевізора / приставки Мі Box є налаштування підключення пристрою - Bluetooth - пошук пристрою в списку «пошуку пристроїв» знайдіть і виберіть Мі джойстик для підключення. Після успішного сполучення, джойстик завібрує, а кнопка Мі горітиме постійно.

Включення

Натисніть на кнопку Мі, після успішного включення джойстик автоматично підключається по Bluetooth до найближчого пристрою (в пристрої, також повинен бути включений Bluetooth). Після успішного сполучення, джойстик завібрує, а кнопка Мі горітиме постійно.

Вимкнення

Натисніть і утримуйте кнопку Мі поки вона не згасне.

Повернутись в головне меню

У включеному режимі, натисніть на кнопку Мі

Загальний огляд



Нагадування про низький заряд батареї

У процесі роботи миготіння індикатора кнопки Мі з інтервалом 2 - означає низький заряд батареї. Будь ласка, замініть батарейки для нормальної роботи джойстика.

Гарантія

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, замінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми та після визначення причини проблеми центром сервісного обслуговування Xiaomi, після чого, Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення, або ремонт.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми та після визначення причини проблеми центром сервісного обслуговування Xiaomi, після чого, Ви маєте право на безкоштовну заміну товару такої ж моделі.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми та після визначення причини проблеми центром сервісного обслуговування Xiaomi, Вам надається безкоштовний ремонт.

Нижче перелічені обставини, які не включені в гарантійне обслуговування:

- Пошкодження, що виникли в наслідок використання пристрою не за призначенням, неправильний догляд / зберігання, або неправильне технічне обслуговування;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах таких, як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Неполадки, що виникли в наслідок технічного обслуговування в сервісних центрах іншої торгової марки;