

1MORE




MI.UA



Управління пристроєм




Довге натискання: управління звуком



* Гучність звуку смартфонів з системою Android визначається виробниками смартфонів, уважно читайте інструкцію вашого смартфона
Управління смартфонами з системами Android і iOS (СТІА міжнародний стандарт інтерфейсу)
Apple: iPhone 4 / iPhone 4s / iPhone5 / iPhone5s / iPhone6 / iPhone6 Plus
Samsung: Galaxy S4 / Galaxy Note 3
Xiaomi: Mi 2 / Mi 2S / Mi 3 / Mi 4 / Redmi 2A / Redmi Note / Mi Note та інші нові версії смартфонів, заснованих на системі Android.

Рекомендації

1MORE навушники не мають функції зберігання в складеному вигляді; Для навушників ми використали надійний і міцний сталевий сплав титану, який запобігає переломлення навушників, тому ви тривалий час зможете використовувати навушники, але при цьому не допускайте їх надмірного скручування, щоб не допустити їх деформації.



Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживачів КНР» і «Закону про якість продукції КНР». У гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування 1MORE визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування 1MORE визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування 1MORE визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Зверніть увагу!

Умови, за яких неможливе гарантійне сервісне обслуговування

- Термін дії гарантії минув;
- Неполадки, що виникли в наслідок технічного обслуговування в неуповноважених сервісних центрах або в результаті розбирання пристрою;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Пошкодження, які виникли у зв'язку з людським фактором (включаючи, але не обмежуючись - падіння, недбале ставлення, зловживання, попадання рідини та інші)

Список несправностей

Назва товару	Список несправностей
Навушники 1MORE	Неправильна робота функцій, описаних в інструкції Відсутність звуку динаміків Відсутність звуку мікрофона Неправильна робота кнопок Виникнення тріщин / поломок через конструкції або матеріалу пристрою

Увага: у разі безпідставного повернення товару протягом 7 днів, ви повинні повернути пристрій разом з його упаковкою і всіма комплектуючими в належному вигляді і без яких-небудь пошкоджень або поломок (всі комплектуючі перераховані в інструкції).

Комплектуючі



Інструкція



Навушники



Кабель



Мішечок для зберігання



Зареєструйтеся на www.1more.com, тут ви знайдете багато цікавого!
Зверніть увагу, у вас є можливість виграти Mi телефон та інші призи!

Виробник: ТОВ «Техніка і електроніка»
Адреса: м Shenzhen, Nanshan р-н, будівля XiLiTianLiao