

90

## Mi 90 Points Smart Metal Suitcase

### Основные параметры чемодана

**Наименование:** Mi 90 Points Smart Metal Suitcase;

**Модель:** LGSR2005RM/Silver, LGGD2005RM/Metal, LGBU2005RM/Blue;

**Размер:** 497x340x215мм (Общий размер 550x375x215мм);

**Емкость:** приблизительно 31л;

**Вес:** приблизительно 4.4кг;

**Стандарт:** Q31/0117000530C001-2016;

**Внешний материал чемодана:** 100% алюминий-магниевый сплав;

**Внутренний материал чемодана:** 100% полиэстер.

### Основные параметры Smart модуля

**Smart замок:** D-901;

**Рабочая температура:** -15C - 55C;

**CMIIT ID:** 2016DP1367;

**Поддержка:** Bluetooth 4.0 систем Android или iOS 7.0 и выше;

**Тип беспроводного подключения:** Bluetooth 4.0;

**Питание:** 1.5V --- 550 mAh.

#### Внешняя сторона чемодана




#### Внутренняя сторона чемодана



**Внимание:** Нижний внутренний карман на молнии предназначен только для ремонта чемодана, поэтому не рекомендуем открывать и использовать его в своих целях.

## Инструкция ручной блокировки/разблокировки кодового замка



**1. Разблокировка:** Прокручивая колесики кода на чемодане, установите выбранную вами комбинацию, нажмите на кнопку и замок разблокируется.

**2. Блокировка:** Закройте замок и одновременно прокрутите колесики кода в произвольном порядке. Замок заблокирован.

**3. Установка пароля:** 0-0-0 – это изначально установленный пароль чемодана, поэтому вам необходимо выбрать свою комбинацию из трех чисел.

**3.1.** Из начального состояния замка (текущий пароль чемодана 0-0-0).

**3.2.** Используя ручку или другой похожий острый предмет (как изображено на рисунке слева), с противоположной стороны замка нажмите и удерживайте кнопку установки (а) до щелчка.

**3.3.** Вращая колесики кода (b), выберете нужную вам комбинацию из трех цифр (например, 8-8-8)

**3.4.** Если вы выбрали новую комбинацию, нажмите на кнопку (с) и вы снова услышите определенный щелчок, кодовый переключатель (а) выскочит и замок заблокируется.

**4.** Если вы забыли пароль, у вас не будет возможности открыть чемодан привычным способом. Поэтому обязательно запомните ваш пароль.

(Помимо ручной блокировки кодового замка, есть поддержка функции Bluetooth. Смотрите инструкцию по эксплуатации smart замка).

## Инструкция по эксплуатации smart замка






### 1. Установка на смартфон Mi Smart Home APP

Чтобы установить Mi Smart Home APP на ваш смартфон, сканируйте QR-код, изображенный с правой стороны.

### 2. Установите батарейки и включите Bluetooth на смартфоне

Во внутренней части Mi 90 Points Smart Metal Suitcase (далее именуемый как чемодан) откройте батарейный отсек и вставьте две батарейки типа AA. Расстояние между смартфоном и чемоданом должно быть не более 1 метра, проверьте стабильность Wi-Fi сигнала и включите Bluetooth на смартфоне.





### 3. Подключение смартфона к чемодану

Откройте Mi Smart Home APP, создайте свой Mi аккаунт, следуя указаниям приложения, после чего найдите в перечне устройств чемодан. Когда на дисплее появится интерфейс подтверждения подключения, нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth сопряжения, которая находится внутри чемодана рядом с батарейным отсеком в течение 3-5 секунд (изображено на рисунке). После выполнения всех действий в приложении вы получите уведомление об успешном сопряжении устройств.


### 4. Начало использования

После сопряжения устройств сначала необходимо установить свой пароль в ручном режиме (Смотрите инструкцию ручной блокировки/разблокировки кодового замка). Прокрутите колесики кода в произвольном порядке и убедитесь, что замок заблокировался. Разблокируйте замок с помощью функции smart разблокировка замка.

### 5. Смена батареек

В комплекте с чемоданом вы получите две батарейки типа АА. Если APP уведомляет вас о недостаточном уровне заряда, своевременно смените батарейки.

При обычной частоте эксплуатации чемодана можете пользоваться батарейками в течение 1 года. Если в течение длительного времени вы не пользуетесь чемоданом, извлеките батарейки.



## Меры предосторожности

### • Меры предосторожности по использованию выдвижной ручки чемодана

Не рекомендуется поднимать чемодан, держась за его выдвижную ручку.

Во время передвижения чемодана не нажимайте и не придавливайте кнопку выдвижной ручки.

### • Не рекомендуется оставлять чемодан под дождем на длительное время.

Чемодан не является полностью водонепроницаемым. При неожиданном попадании брызг воды с ним ничего не случится. Но если ваш чемодан намок, пожалуйста, своевременно протрите его сухим полотенцем, чтобы избежать его полного промокания и попадания воды внутрь чемодана.

### • Не ставьте чемодан рядом с источниками высокой температуры.

Внимание, если вы оставите чемодан возле огня, камина или другого источника высокой температуры, это может привести к его деформации.

### • Не оставляйте чемодан в помещениях с повышенным уровнем кислотности или влажности.

Не оставляйте чемодан в помещениях с повышенным уровнем кислотности или влажности, поскольку это может стать причиной повреждения или поломки замка, его металлических элементов. В результате, нормальное использование чемодана станет невозможным.

### • Внимательно следите за чемоданом, если он находится на верхней полке (для багажа).

В результате падения чемодана или другого багажа вы можете получить травму, он может сломаться или могут повредиться вещи, которые вы перевозите в нем. Поэтому внимательно следите за вашим чемоданом, если он размещен на верхней полке, предназначеннной для багажа.

### • Не стоит полагаться исключительно на дистанционную разблокировку smart замка.

Подключаясь к смартфону, данное устройство (smart замок) использует радиосигнал. Но в некоторых случаях подключение такого рода и разблокировка замка не являются достаточно надежными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации не стоит полностью полагаться только на дистанционную разблокировку smart замка.

## Советы по безопасности

• Не рекомендуется перевозить в чемодане деньги и драгоценности.

• Не рекомендуется катить чемодан по лестнице или по ступенькам. Это может стать причиной травмирования пользователя или ваш чемодан может перевернуться и поломаться.

• Не следует ставить чемодан на неровную и проблемную поверхность, чтобы не допустить его опрокидывания и, как следствие, возникновения несчастного случая.

• Не рекомендуется садиться на чемодан, поскольку это может привести к его опрокидыванию и травмированию пользователя.

## Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить товарный чек.

### В гарантийное сервисное обслуживание входит:

1. В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания 90 Points определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо возврат.

2. В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания 90 Points определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания 90 Points определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

## Внимание

### Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

- Ремонт товара неуполномоченными организациями или сервисными центрами.
- Срок действия гарантии истек.
- Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах.
- Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания товара.
- Поломки, которые возникли в связи с человеческим фактором.

## Внимание:

• Гарантийное сервисное обслуживание является невозможным, если в результате естественного износа, неправильной эксплуатации или влияния других внешних факторов возникло повреждение чемодана (Например, если вследствие путешествия самолетом или другим транспортным средством возникли повреждения: деформация, разлом, трещина корпуса, царапины, коррозия и т.д.).

• С целью защиты своих законных прав и интересов, прежде чем расписаться в документе, подтверждающем получение товара, распакуйте и проверьте целостность устройства.

## Список неисправностей

Название товара	Список неисправностей
Mi 90 Points Smart Metal Suitcase	Неправильная работа функций, описанных в инструкции Проблемы с работой выдвижной ручки Проблемы с колесиками чемодана Проблемы с работой основной верхней ручки Проблемы с синхронизацией данных с определенным устройством

## Наличие токсичных и вредных веществ

Название детали	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Внешний корпус	O	O	O	O	O	O
Металлический корпус замка	O	O	O	O	O	O
Элементы из листовой меди	X	O	O	O	O	O

Данные таблицы предоставлены в соответствии с положениями SJ/T 11364.  
O: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно стандарту GB/T 26572.  
X: наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере, в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно GB/T 26572

Чтобы проконсультироваться со специалистом, звоните по телефону технической поддержки: 400-807-9090

(Время работы: Пн-Пт с 9:00 – 18:00)

Weixin 90Points QQ 90Points

Производитель: ООО «Shanghai RunMi Technology»

Адрес: Floor 5, Building 14, CaoHeJing Park, 518, Shenzhuan Street, Songjiang District, Shanghai city

Адрес послепродажного сервиса: 3, Huadong Zhen Fenghuang Road, Huadu District, Guangzhou city, Guangdong Province