


Beva Magic Star Bluetooth Speaker


Комплектація

Magic Star Speaker
Інструкція
Кабель для зарядки/для передавання даних
Підвісне кільце



Огляд пристрою


Схематичне зображення пристрою



Використання

Вмикання і вимикання

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. Якщо протягом 2 хвилин не підключаються пристрої або протягом 10 хвилин не відтворюється музика, Beva Magic Star Bluetooth Speaker автоматично відключається, щоб не турбувати вас і щоб заощадити електроенергію.



Відтворення/Пауза

Натисніть на кнопку, щоб включити відтворення музики і поставити її на паузу.

Кнопка перемикання функцій

Натисніть на кнопку, щоб включити відтворення музики через Bluetooth або з TF карти. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб вимкнути приєднані по Bluetooth пристрої.


Використання

Регулювання гучності


У процесі програвання музики натисніть на кнопку «+» або «-», щоб додати або зменшити гучність.

Вибір попереднього або наступного треку

У процесі програвання натисніть на кнопку «+» або «-», щоб вибрати попередній або наступний трек.



Підключення Bluetooth або TF карти



Bluetooth підключення

1. Якщо Beva Magic Star Bluetooth Speaker включений, він автоматично переходить в режим пошуку пристроїв по Bluetooth. У цей час індикатор почне швидко блимати.
2. Увімкніть Bluetooth на смартфоні, виберіть «BEVA-M1».
3. Постійний білий індикатор вказує на успішне сполучення пристроїв. (Якщо у вашому пристрої стара версія Bluetooth, вам знадобиться ввести пароль для підключення «0000»).

4. Після успішного поєднання пристроїв відкрийте в вашому смартфоні музичний програвач і виберіть улюблений трек.
5. У Beva Magic Star Bluetooth Speaker є функція пам'яті. Увімкніть Bluetooth на смартфоні, який раніше вже сполучався з пристроєм, і через 30 секунд Beva Magic Star Bluetooth Speaker автоматично виконає Bluetooth підключення.

Підключення Bluetooth або TF карти

Підключення TF карти

1. Після включення Beva Magic Star Bluetooth Speaker відразу виявить наявність TF карти і зможе відтворити весь її вміст.
2. Якщо перед включенням пристрою ви не вставили TF карту, спочатку виконайте Bluetooth підключення.
3. За замовчуванням для даного пристрою пріоритетним є відтворення файлів з TF карти. Навіть якщо в даний час вибір під'єднаний до інших smart девайсів по Bluetooth, як тільки ви вставите TF карту, Beva Magic Star Bluetooth Speaker спочатку зупиниться на паузу, а потім почне відтворювати вміст TF карти.
4. Під час відтворення вмісту TF карти ви легко можете переключитися в режим Bluetooth підключення, натиснувши на кнопку «Відтворення».

USB флешка

Під час відтворення файлів з TF карти підключіть пристрій до комп'ютера, використовуючи USB кабель. Beva Magic Star Bluetooth Speaker спочатку зупиниться на паузу, після чого переключиться в режим відтворення через USB флешки. В даному режимі ви можете скопіювати ваші улюблені пісні з комп'ютера на TF карту.

Зарядка пристрою

Beva Magic Star Bluetooth Speaker оснащений літій-полімерною батареєю великої ємності. Батарея може багаторазово використовуватися. Є два методи зарядки Beva Magic Star Bluetooth Speaker: від комп'ютера або адаптера живлення.

Зарядка від комп'ютера через USB кабель: Використовуючи USB кабель, підключіть Beva Magic Star Bluetooth Speaker до комп'ютера, після чого почнеться заряджання.

Зарядка від адаптера живлення: Використовуючи кабель живлення, підключіть Beva Magic Star Bluetooth Speaker до живлення, після чого почнеться заряджання.

* Під час зарядки пристрою індикатор стану горить червоним кольором. Після повної зарядки пристрою індикатор вимикається.

Індикатор стану

Швидко миготливий індикатор білого кольору вказує, що пристрій очікує Bluetooth підключення.

Повільно миготливий індикатор білого кольору вказує на режим відтворення файлів з TF карти.

Індикатор стабільно білого кольору вказує на успішне сполучення пристроїв по Bluetooth або на режим відтворення файлів по Bluetooth.

Індикатор стабільно червоного кольору вказує на режим підзарядки пристрою.

Якщо червоний індикатор вимкнувся, Beva Magic Star Bluetooth Speaker повністю зарядився.

Питання, що чатсо постають (FAQ)

Проблеми з відтворенням файлів

1. Переконайтеся, що смартфон знаходиться в межах зони дії Bluetooth (менше 10 м). Сигнал буде ослаблений, якщо між пристроями є якісь перепони.
2. Перевірте рівень заряду Beva Magic Star Bluetooth Speaker. Якщо рівень заряду низький, своєчасно зарядите пристрій.

Пристрій не знаходить Beva Magic Star Bluetooth Speaker. Проблеми з паруванням пристроїв

1. Переконайтеся, що функція Bluetooth сполучення Beva Magic Star Bluetooth Speaker включена (швидко блимає індикатор білого кольору).
2. Переконайтеся, що пристрої знаходяться в межах зони дії Bluetooth (менше 10 м).
3. Переконайтеся, що смартфон або інші Smart Bluetooth пристрої підтримують протокол A2HP. Будь ласка перевірте, чи остання у вас версія драйверів Bluetooth.
4. Переконайтеся, що Beva Magic Star Bluetooth Speaker вже не підключений до телефону або іншим Smart Bluetooth пристроїв.
5. Переконайтеся, що Beva Magic Star Bluetooth Speaker не підключений до комп'ютера через USB кабель, включіть режим USB флешки.
6. Повторно ввімкніть і встановіть Bluetooth сполучення

на смартфоні.

Неможливо підключитися до Beva Magic Star Bluetooth Speaker

1. Новий пристрій не може підключитися до цього девайсу, якщо Beva Magic Star Bluetooth Speaker вже підключений до телефону або інших Smart Bluetooth пристроїв.
2. Вимкніть Bluetooth на смартфоні, після чого відключиться поточне між пристроями пару. Виконайте нове підключення до Beva Magic Star Bluetooth Speaker вже з іншого пристрою.

Основні параметри

Модель: BABY-M1;
Розмір: W134.5 x H84.5 x D45 мм;
Відповідає стандарту Bluetooth V2.1 + EDR (A2DP);
Дальність передачі даних: <10 (У деяких випадках дальність передачі даних залежить від умов навколишнього середовища та від налаштувань Bluetooth на смартфоні);
Напруга USB зарядки: DC 5V;
Вихідна потужність: 1.5 W;
Батарея: 3.7V/450 mAh літій-полімерна батарея;
Час програвання: приблизно 6 годин (при гучності звуку на рівні 50%);
Вага: 101г.

Засоби безпеки

1. Не рекомендується використовувати даний пристрій в приміщеннях з підвищеною температурою, високою вологістю або поруч з легкозаймистими речовинами, щоб уникнути виникнення пожег або короткого замикання.
2. Не рекомендується встановлювати даний девайс поруч з пристроями з сильним магнітним полем.
3. Не кидайте пристрій у воду або інші рідини.
4. Не кидайте пристрій, щоб уникнути виникнення пожег.
5. Не розбирайте пристрій самостійно, щоб уникнути його поломки.
6. Не використовуйте хімічні розчинники для чищення пристрою. Під час чистки пристрій повинен бути вимкненим і не може заряджатися.

Засоби безпеки

7. Якщо ви не користуєтеся пристроєм, вимкніть його від живлення, щоб не допустити витрати електроенергії.

8. Особливе нагадування: перед використанням пристрою зарядіть його, використовуючи кабель для зарядки, який додається в стандартній комплектації.

Це дитяче радіо, в якому можна прослухати різні розповіді, пісні, аудіокниги, іноземна мова, вірші, музику і багато іншої навчальної інформації. Це допоможе з раннього віку всебічно розвинути вашої дитини.

Для даної функції необхідно завантажити і встановити «Beva» APP. Методи установки програми:

1. Використовуйте смартфон, щоб відсканувати QR-код і відразу ж завантажити і встановити додаток.

Beva APP

QR-код для встановлення Beva APP



2. В APP Store знайдіть «Beva» APP, скачайте та встановіть програму.