





Bluetooth-гарнитура Coowoo

Использование

а) Выберите амбушюр подходящего размера




Устройство




Амбушюры среднего размера подходит большинству пользователей, поэтому в первое время рекомендуем использовать именно их.


б) Правильная эксплуатация гарнитуры



Извлеките гарнитуру из блока питания.
Вставьте гарнитуру в ухо, как изображено на рисунке.



с) Подключение к смартфону




Включите режим сопряжения устройств в смартфоне

Включите Bluetooth, откройте поиск и найдите «BC200», после чего выберите его для сопряжения.

Основные функции


Принять вызов

Во время входящего звонка поднимите гарнитуру, чтобы принять вызов.




Завершить разговор

Вставьте гарнитуру обратно в блок питания, и устройство автоматически прекратит данный разговор.



Повторный набор последнего номера


В режиме ожидания или во время прослушивания музыки, дважды нажмите на «многофункциональную кнопку».



Основные функции

Отклонить звонок


Во время входящего звонка (быстрое мерцание синего индикатора), нажмите и удерживайте multifunction-кнопку около 1 секунды.



Нажмите и удерживайте

Подключение двух смартфонов

1. После подключения одного смартфона, выключите Bluetooth-гарнитуру Coowoo.
2. Нажмите и удерживайте «multifunction-кнопку», пока красно-синий индикатор снова не начнет мерцать. Включите Bluetooth на втором смартфоне, откройте поиск и выберите «BC200» для сопряжения устройств.




Нажмите и удерживайте, пока не начнет мерцать индикатор



BC200

Воспроизведение/Пауза


Во время прослушивания музыки, нажмите на «multifunction-кнопку» или выполните данную операцию в музыкальном проигрывателе смартфона.



Краткое нажатие

Доступные устройства

3. В списке подключенных устройств по Bluetooth первого смартфона, найдите устройство «BC200» и выберите его для сопряжения. Таким образом, вы успешно подключите два смартфона.




BC200

Принятие входящих звонков и их переключение


Нажмите на «multifunction-кнопку», чтобы принять входящий звонок. Если в это время поступает еще один входящий звонок на другой смартфон, дважды нажмите на «multifunction-кнопку», чтобы принять его и активировать удержание входящего звонка первого смартфона. Благодаря двойному нажатию «multifunction-кнопки» вы сможете переключаться с одного входящего звонка на другой.

Smart включение/выключение гарнитуры в зависимости от включения/выключения зажигания

1. При включении зажигания автомобиля гарнитура автоматически включается и сопрягается со смартфоном;
2. При выключении зажигания автомобиля гарнитура автоматически выключается и отсоединяется от смартфона.




Запуск двигателя – подача питания – включение гарнитуры – автоматическое сопряжение



Выключения зажигания – выключения подачи питания – автоматическое отсоединение гарнитуры через 10 минут – автоматическое выключение


Напоминание о низком уровне заряда

Гарнитура может напоминать о низком уровне заряда с помощью индикации или звуковой сигнализации.




Подзарядка гарнитуры

Во время подзарядки, постоянно горит красный индикатор; когда устройство полностью заряжено, включается синий индикатор.



Подзарядка смартфона

Подключите USB кабель к блоку питания для подзарядки смартфона.



Если возникла необходимость в гарантийном обслуживании, свяжитесь со службой клиентского обслуживания.

Производитель: ООО «Kewo Technology Development Company», Пекин
Адрес: Пекин, р-н. Haidian, ул. Shangdishi, зд. Huihuang Guoji 4, 1904.

Основные характеристики

Модель: BC200;
Bluetooth Edition: V4.0;
Размеры: гарнитура 20x23мм; блок питания 20x87мм;
Вес: 28г;
Входная мощность: DC9V-28V;
USB выход: DC5V/1A;
Время работы в режиме ожидания: 48ч.;
Время разговора: 1.5ч.;
Время подзарядки: приблизительно 1.5ч.;
Поддержка протоколов: HSP, HFP, A2DP, AVRCP;
Частота (Hz): 2.40GHz – 2.48GHz;
Расстояние: 10м.

Гарантийное обслуживание

Гарантия

Срок предоставления гарантии качества данного устройства: 12 месяцев с момента его покупки.

Бесплатное гарантийное обслуживание

Если в течении действия срока гарантийного обслуживания возникли какие-либо проблемы с качеством данного устройства, после предоставления гарантийного талона и других документов, подтверждающих приобретения данного товара, пользователь может проконсультироваться с компанией-дистрибьютером и воспользоваться бесплатным гарантийным техническим обслуживанием.

Условия, при которых не предоставляется гарантийное техническое обслуживание:

1. Отсутствие гарантийного талона или повреждение марки гарантийного технического обслуживания;
2. Повреждения, возникшие в результате самостоятельной разборки устройства;
3. Повреждения, возникшие в результате попадания на устройство воды, его падения или в случае возникновения механических повреждений из-за человеческого фактора;
4. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах.

Гарантийные обязательства

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя» и «Закона о качестве продукции». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Сооwoo определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт.

2. В течении 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Сооwoo определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.

3. В течении 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Сооwoo определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.

Список неисправностей

1. Вы плохо слышите звук в гарнитуре;
2. Во время разговора, человек, с которым вы разговариваете, не слышит вас;
3. Проблемы с подзарядкой гарнитуры;
4. Проблемы с подзарядкой смартфона;

Рекомендации

1. Перед первым использованием необходимо внимательно прочитать инструкцию и хранить устройство надлежащим образом;
2. Перед первым использованием необходимо полностью зарядить устройство;
3. Если вы не пользовались устройством в течении длительного времени (более 3 месяцев), зарядите его;
4. Обязательно выбирайте зарядные устройства с наличием государственной сертификации CCC.

Внимание

1. При любых обстоятельствах не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно Bluetooth-гарнитура Coowoo, это может привести к воспламенению, электрическим поломкам или даже к полной поломке данного устройства;
2. Не храните устройство при очень высокой или очень низкой температуре (0C и ниже или 45C и выше);
3. Не допускайте слишком близкого контакта детей и животных с данным устройством;
4. Не используйте данное устройство во время грозы, поскольку подобные погодные условия могут негативно повлиять на качество работы устройства и увеличивают риск поражения электрическим током;
5. Не используйте масло или другие летучие жидкости для чистки устройства;
6. Не допускайте попадания жидкости в устройство, также нежелателен любой контакт с влагой.