





Bluetooth-гарнітура Coowoo

Використання

а) Виберіть амбушюр відповідного розміру




Устрійство




Амбушюри середнього розміру підходить більшості користувачів, тому в перший час рекомендуємо використовувати саме їх.


б) Правильна експлуатація гарнітури



Вийміть гарнітуру з блоку живлення.
Вставте гарнітуру в вухо, як зображено на малюнку.



с) Підключення до смартфона




Увімкніть режим сполучення пристроїв в смартфоні

Увімкніть Bluetooth, відкрийте пошук і знайдіть «BC 200», після чого виберіть його для сполучення.

Основні функції


Прийняти виклик

Під час вхідного дзвінка підійміть гарнітуру, щоб прийняти виклик.



Завершити розмову

Вставте гарнітуру назад в блок живлення, і пристрій автоматично припинить цю розмову.



Повторний набір останнього номеру


У режимі очікування або під час прослуховування музики, двічі натисніть на «багатофункціональну кнопку».



Основні функції

Відхилити виклик


Під час вхідного дзвінка (швидке мерехтіння синього індикатора), натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку близько 1 секунди.



Натисніть і утримуйте

Підключення двох смартфонів

1. Після підключення ще одного смартфона, вимкніть Bluetooth-гарнітуру Coowo.
2. Кілька разів натисніть «багатофункціональну кнопку», поки червоно-синій індикатор знову не почне мерехтити. Увімкніть Bluetooth на другому смартфоні, відкрийте пошук і виберіть «BC200» для сполучення пристроїв.



Натисніть і утримуйте, поки не почне мерехтити індикатор




BC200

Прийняття вхідних дзвінків і їх перемикання


Натисніть на «багатофункціональну кнопку», щоб прийняти вхідний дзвінок. Якщо в цей час надходить ще один вхідний дзвінок на інший смартфон, двічі натисніть на «багатофункціональну кнопку», щоб прийняти його і активувати утримання вхідного дзвінка першого смартфона. Завдяки подвійному натисканні «багатофункціональної кнопки» ви зможете перемикатися з одного вхідного дзвінка на інший.

Smart включення / вимикання гарнітури в залежності від включення / вимикання запалювання

1. При включенні запалювання автомобіля гарнітура автоматично включається і сполучається зі смартфоном;
2. При вимкненні запалювання автомобіля гарнітура автоматично вимикається і від'єднується від смартфона.




Запуск двигуна - подача живлення - включення гарнітури - автоматичне сполучення



Вимкнення запалювання - вимкнення подачі живлення - автоматичне від'єднання гарнітури через 10 хвилин - автоматичне вимкнення

Доступні пристрої


3. У списку підключених пристроїв по Bluetooth першого смартфона, знайдіть пристрій «BC200» і виберіть його для сполучення. Таким чином, ви успішно підключите два смартфони.



BC200

Відтворення / Пауза


Під час прослуховування музики, натисніть на «багатофункціональну кнопку» або виконайте цю операцію в музичному програвачі смартфона.



Коротке натискання


Нагадування про низький рівень заряду

Гарнітура може нагадувати про низький рівень заряду за допомогою індикації або звукової сигналізації.




Підзарядження гарнітури

Під час підзарядки, постійно горить червоний індикатор; коли пристрій повністю заряджений, вмикається синій індикатор.



Підзарядження смартфона

Підключіть USB кабель до блоку живлення для підзарядки смартфона.



Основні характеристики

Модель: BC200;
Bluetooth Edition: V4.0;
Розміри: гарнітура 20x23мм; блок живлення 20x87мм;
Вага: 28г .;
Вхідна потужність: DC9V-28V;
USB вихід: DC5V / 1A;
Час роботи в режимі очікування: 48г .;
Час розмови: 1.5ч .;
Час підзарядки: приблизно 1.5ч .;
Підтримка протоколів: HSP, HFP, A2DP, AVRCP;
Частота (Hz): 2.40GHz - 2.48GHz;
Відстань: 10м.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» і «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Соошоо визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Соошоо визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.

3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Соошоо визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Гарантійне обслуговування

Гарантія

Термін надання гарантії якості даного пристрою: 12 місяців з моменту його покупки.

Безкоштовне гарантійне обслуговування

Якщо протягом дії терміну гарантійного обслуговування виникли будь-які проблеми з якістю даного пристрою, після надання гарантійного талона та інших документів, що підтверджують придбання даного товару, користувач може проконсультуватися з компанією-дистриб'ютором і скористатися безкоштовним гарантійним технічним обслуговуванням.

Умови, при яких не надається гарантійне технічне обслуговування:

1. Відсутність гарантійного талона або пошкодження марки гарантійного технічного обслуговування;
2. Пошкодження, що виникли в результаті самостійного розбирання пристрою;
3. Пошкодження, що виникли в результаті попадання на пристрій води, його падіння або в разі виникнення механічних пошкоджень через людський фактор;
4. Пошкодження при форс-мажорних обставинах.

Список несправностей

1. Ви погано чуєте звук в гарнітурі;
2. Під час розмови, людина, з якою ви розмовляєте, не чує вас;
3. Проблеми з підзарядкою гарнітури;
4. Проблеми з підзарядкою смартфона;

Якщо виникла необхідність в гарантійному обслуговуванні, зв'яжіться зі службою клієнтського обслуговування.

Виробник: ТОВ «Kewo Technology Development Company», Пекін.

Адреса: Пекін, р-н. Haidian, вул. Shangdishi, зд. Huihuang Guoji 4, 1904.

Рекомендації

1. Перед першим використанням необхідно уважно прочитати інструкцію і зберігати пристрій належним чином;
2. Перед першим використанням необхідно повністю зарядити пристрій;
3. Якщо ви не користувалися пристроєм протягом тривалого часу (більше 3 місяців), зарядіть його;
4. Обов'язково вибирайте зарядні пристрої з наявністю державної сертифікації CCC.

Увага!

1. При будь-яких обставинах не розбирайте і не ремонтуйте самостійно Bluetooth-гарнітура Соowoо, це може стати причиною пожежі, електричним поломок або навіть повної поломки даного пристрою;
2. Не зберігайте пристрій у місцях дуже високою або дуже низькій температурі (нижче 0C або 45C і вище);
3. Не допускайте занадто близького контакту дітей і тварин з цим пристроєм;
4. Не використовуйте даний пристрій під час грози, оскільки подібні погодні умови можуть негативно вплинути на якість роботи пристрою і збільшують ризик ураження електричним струмом;
5. Не використовуйте масло або інші леткі рідини для чищення пристрою;
6. Не допускайте попадання рідини в пристрій, також небажаний будь-який контакт з вологою.