




Coowoo Fill Light


Уважаемые покупатели! Спасибо за выбор Coowoo Fill Light.

1. Правильная подзарядка устройства: подключите USB кабель к порту Coowoo Fill Light. Во время подзарядки мигает красный LED индикатор (1 раз/сек). Постоянно горящий красный LED индикатор указывает на полную подзарядку устройства.



XIAOMI-MI.COM

2. Вставьте Coowoo Fill Light в порт для наушников в смартфоне (когда Coowoo Fill Light будет вставлен в порт для наушников в смартфоне, у вас не будет возможности отвечать на входящие звонки в обычном режиме).



3. Нажмите на кнопку питания с тыльной стороны Coowoo Fill Light, чтобы включить подсветку. Приступайте к созданию селфи!

4. Мигающий красный индикатор в нижней части Coowoo Fill Light (1 раз/3сек) указывает на низкий уровень зарядки устройства.

Примечание: после одного нажатия на кнопку питания с тыльной стороны Coowoo Fill Light, подсветка горит в течение 30 секунд; нажмите на кнопку второй раз, чтобы выключить подсветку устройства.

Вход: DC5V---45mA

Производитель: ООО «Coowoo Tianyin Technology Development, Пекин»

Адрес: г. Пекин, р-н. Haiding, ул. Shangchishi 1, Yuanhuihuang Guoji Dasha 4, к.1904

Список неисправностей

Не горит LED индикатор;
Проблемы с подзарядкой;
Проблемы с LED индикатором, указывающим на уровень подзарядки;
Проблемы с функционированием кнопки;
Возникновение трещин/поломок из-за конструкции или материала устройства.

Гарантия

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

В течение срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить чек.

1. В случае необоснованного возврата товара в течение 7 дней после совершения покупки, покупатель берет на себя расходы за его транспортировку;
2. В случае возникновения поломок из «Списка неисправностей», после проверки и установления причины неполадки, вы можете воспользоваться следующими услугами:

Возврат товара: В случае возникновения проблемы с качеством товара возможен его возврат в течение 7 дней после подписания гарантии;

Обмен товара: В случае возникновения проблемы с качеством товара возможна его замена в течение 15 дней после подписания гарантии;

Гарантийный ремонт: В случае возникновения проблемы с качеством товара возможен бесплатный гарантийный ремонт в течение 1 года после подписания гарантии.

Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

1. Ремонт устройства в неуполномоченных компаниях, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, использование несоответствующих комплектующих; если сорвана или испорчена этикетка и маркировка устройства;
2. Срок действия гарантии закончился;
3. Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
4. Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей»;
5. Поломка преобразователя и других комплектующих, возникшие в связи с человеческим фактором, которые стали причиной возникновения неполадки из «Списка неисправностей».