

1. Схематическое описание товара




HANDX Бритва


Инструкция по эксплуатации



2. Извлечение картриджа



Вставьте ручку,
проверните ее
вправо, чтобы
безопасно
извлечь картридж.



3. Безопасная установка картриджа

Выровняйте направление ручки и картриджа для надежной фиксации



4. Закупка расходного материала

- Для безопасного и комфортного бритья рекомендуется менять картридж каждые два месяца.
- Для лучшего результата рекомендуется использовать пену для бритья.
- Для покупки картриджа, пены для бритья или другого товара, заходите на официальный сайт

Использование

- Для комфортного и безопасного бритья необходимо сначала намочить лицо, а затем приступить к бритью. Ни в коем случае не стоит бриться по сухой коже.
- Во время бритья не стоит применять силу, при этом необходимо направлять бритву вертикально. Ни в коем случае не брейтесь в горизонтальном направлении.
- Тыльная сторона картриджа бритвы имеет конструкцию открытого типа, возможно ополаскивание бритвы водой. Ни в коем случае не рекомендуется ударять бритвой о твердые предметы, это может способствовать повреждению картриджа. Промыв бритву, необходимо, чтобы она полностью высохла.
- На картридже бритвы есть специальная увлажняющая лента, которая активизируется в воде и предотвращает появление раздражения, уменьшает сопротивление во время бритья. Не рекомендуется на длительный период времени оставлять бритву во влажной среде, иначе срок эксплуатации увлажняющей ленты значительно уменьшится или она может полностью раствориться.