

用戶手冊

User Manual

Спасибо за ваш выбор монопода от всемирно известной компании-производителя аксессуаров к цифровой технике iPearl.

Прежде чем выпустить продукцию с завода, все устройства проходят тщательный контроль на соответствие стандарту качества. Для защиты прав и интересов пользователей, компания также предоставляет гарантию на свою продукцию, на основании соответствующих государственных норм и постановлений.

Гарантийный сертификат вступает в силу с момента покупки товара. В случае возникновения каких-либо проблем с функционированием устройства, потребитель может обратиться к компании-дистрибьютору для решения данного вопроса, после предъявления квитанции и гарантийного талона.




После покупки устройства, сохраняйте квитанцию и гарантийный талон, чтобы в дальнейшем вы имели возможность воспользоваться гарантийным обслуживанием. В случае утери гарантийного талона, у вас не будет возможности восстановить его, а следовательно вам не будет предоставляться гарантийное сервисное обслуживание.



Откройте функцию WeiXin «сканирование», обратите внимание на значок «QuShaiShai», изображенный на QR-коде, зарегистрируйтесь и станьте VIP пользователем, отправьте гарантийный талон, таким образом, предоставляете необходимую информацию пользователя WeiXin, и вы получите бесплатное гарантийное эксклюзивное VIP обслуживание на 1год, а также получите еще больше интересных услуг и возможностей.

Гарантия

1. В течении 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблем с функционированием устройства, Вы можете выбрать бесплатную замену товара, возврат либо ремонт. В случае обмена или возврата товара, вы должны предоставить неповрежденную упаковку устройства.
2. В течении 15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблем с функционированием устройства, Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо ремонт. В случае обмена или возврата товара, вы должны предоставить неповрежденную упаковку устройства.
3. В течении 1 месяца с момента покупки, в случае возникновения проблем с функционированием устройства, Вы можете выбрать бесплатный ремонт. В случае обмена или возврата товара, вы должны предоставить неповрежденную упаковку устройства
4. В течении 3 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблем с функционированием устройства и его необходимо ремонтировать, потребитель оплачивает транспортные расходы.
5. В течении действия срока гарантийного обслуживания, потребитель должен иметь и хранить в надлежащем виде «устройство», «квитанцию» и «гарантийный талон» (три вещи, без которых невозможно гарантийное сервисное обслуживание). Все эти три вещи: устройство, квитанцию и гарантийный талон потребитель должен предоставить компании-дистрибьютору. Если же потребитель предпочтет отправить устройство курьерской службой или другими способами, в таком случае, он оплачивает транспортные расходы самостоятельно.
6. Шесть пунктов, при которых гарантийное сервисное обслуживание не предоставляется (включая, но не ограничиваясь):
 - 1) неспособность обеспечить исходные инструкции и настройки по установке и использованию устройства;
 - 2) неполадки, возникшие вследствие технического обслуживания в неуполномоченных сервисных центрах;
 - 3) повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
 - 4) повреждения, возникшие вследствие использования для чистки устройства коррозионного растворителя, в случае если устройство находилось длительное время под прямыми лучами солнца или же в холодном помещении (-200C - +500C); неполадки возникшие из-за промокания или падения устройства;
 - 5) отсутствие гарантийного талона или квитанции.
7. Окончательное право интерпретации (рамках, разрешенных законом) принадлежит компании iPearl.



1

Подключение по Bluetooth

Кнопка затвора

Кнопка Bluetooth

Кнопка включения/выключения

Разъем для подзарядки



Включить монопод, передвинув кнопку включения на «ON»
Включить Bluetooth
Подключить устройства

4

Начнем делать снимки

Войдите на вашем смартфоне в интерфейс камеры, нажмите на кнопку затвора на моноподе и вы сразу же сделаете снимок.



(Рекомендации: часть смартфонов на системе Android должна поддерживать функцию затвора кнопкой регулирования звука, поэтому откройте настройки камеры и сделайте настройки)

2


Установка смартфона

Растяните зажим для смартфона
Вставьте смартфон



Надежно установите смартфон
Зафиксируйте ручку

Просмотрите нашу инструкцию «еще один шаг вперед», и вы найдете еще больше информации для себя как лучше и удачнее фотографировать. (Сканируйте QR код и отправьте ключевое слово «еще один шаг вперед»)




Меняйте угол вашего обзора и постоянно перемещайтесь, ведь если у вас будет большой выбор снимков, сделанных с разных ракурсов и с разнообразными позами, у вас будет возможность выбрать самые удачные фотографии.



3

Регулирование длины монопода



Поверните фиксатор и, удерживая оба конца монопода, вы можете регулировать его длину.
Поверните фиксатор в противоположном направлении для фиксации длины монопода