

Дякуємо за ваш вибір монопода від всесвітньо відомої компанії-виробника аксесуарів до цифрової техніки iPearl.

Гарантія

用戶手冊

Перш ніж випустити продукцію з заводу, всі пристрої проходять ретельний контроль на відповідність стандарту якості. Для захисту прав та інтересів користувачів, компанія також надає гарантію на свою продукцію, на основі відповідних державних норм і постанов.


Гарантійний сертифікат набирає чинності з моменту придбання товару. У разі виникнення будь-яких проблем з функціонуванням пристрою, споживач може звернутися до компанії-дистриб'ютору для вирішення даного питання, після пред'явлення квитанції і гарантійного талона.



Після придбання пристрою, зберігайте квитанцію та гарантійний талон, щоб надалі ви мали можливість скористатися гарантійним обслуговуванням. У разі втрати гарантійного талона, у вас не буде можливості відновити його, а отже вам не надаватиметься гарантійне сервісне обслуговування.

Відкрийте функцію WeiXin «сканування», зверніть увагу на значок «QuShaiShai», зображений на QR-коді, зареєструйтесь і станьте VIP користувачем, надішліть гарантійний талон, таким чином, надайте необхідну інформацію користувача WeiXin, і ви отримаєте безкоштовне гарантійне ексклюзивне VIP обслуговування на 1 рік, а також отримаєте ще більше цікавих послуг і можливостей.

- Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблем з функціонуванням пристрою, Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт. У разі обміну або повернення товару, ви повинні надати неушкоджену упаковку пристрою.
- Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблем з функціонуванням пристрою, Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або ремонт. У разі обміну або повернення товару, ви повинні надати неушкоджену упаковку пристрою.
- У перебігу 1 місяця з моменту покупки, у разі виникнення проблем з функціонуванням пристрою, Ви можете вибрати безкоштовний ремонт. У разі обміну або повернення товару, ви повинні надати неушкоджену упаковку пристрою.
- Протягом 3 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблем з функціонуванням пристрою і його необхідно ремонтувати, споживач оплачує транспортні витрати.
- Протягом дії терміну гарантійного обслуговування, споживач повинен мати і зберігати в належному вигляді «пристрій», «квитанцію» і «гарантійний талон» (три речі, без яких неможливо гарантійне сервісне обслуговування). Всі ці три речі: пристрій, квитанцію і гарантійний талон споживач повинен надати компанії-дистриб'ютору. Якщо ж споживач віддасть перевагу відправити пристрій кур'єрською службою або іншими способами, в такому випадку, він оплачує транспортні витрати самостійно.
- Шість пунктів, при яких гарантійне сервісне обслуговування не надається (включаючи, але не обмежуючись):
 - нездатність забезпечити вихідні інструкції та налаштування по установці і використанню пристрою;
 - неполадки, що виникли внаслідок технічного обслуговування в неуповноважених сервісних центрах;
 - пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
 - пошкодження, що виникли внаслідок використання для очистки пристрою корозійного розчинника, у випадку якщо пристрій знаходився тривалий час під прямими променями сонця або ж у холодному приміщенні (-20C - + 50C); неполадки виникли через промокання або падіння пристрою;
 - відсутність гарантійного талона або квитанції.
- Остаточне право інтерпретації (рамках, дозволених законом) належить компанії iPearl.



User
Manual

1

Підключення по Bluetooth

Кнопка затвору

Кнопка Bluetooth

Кнопка вмикання/
вимикання

Роз'єм для під-
зарядки



Увімкніть монопод,
посунувши кнопку
включення на
«ON»
Увімкніть Bluetooth
Підключіть пристрій

4

Почнемо робити знімки

Увійдіть на вашому смартфоні в інтерфейс камери, натисніть на кнопку затвора на моноподі і ви одразу ж зробите знімок.




(Рекомендації: частина смартфонів на системі Android повинна підтримувати функцію затвора кнопкою регулювання звуку, тому відкрийте налаштування камери і зробить настройки)

2


Встановлення смартфона

Розтягніть зажим для смартфона
Вставте смартфон



Надійно встановіть смартфон
Зафіксуйте ручку

Подивіться нашу інструкцію «ще один крок вперед», і ви знайдете ще більше інформації для себе як краще і вдаліше фотографувати. (Скануйте QR код і відправте ключове слово «ще один крок вперед»)



Міняйте кут вашого огляду і постійно рухайтесь, адже якщо у вас буде великий вибір знімків, зроблених з різних ракурсів і з різноманітними позами, у вас буде можливість вибрати найвдаліші фотографії.

