


Mi Air Humidifier


01 Ознайомлення



02 Ознайомлення

Установка основного пристрою


Три окремі частини зволожувача (кришку, ручку кришки і основу пристрою (базу)) збирайте таким чином, щоб позначки, зображені на задній частині пристрою, збігалися.



03 Використання

Правильне положення пристрою

Встановлюйте зволожувач повітря на відкритих поверхнях. Зволожувач повинен перебувати подалі від стін, меблів, пристроїв і т.д., щоб оточуючі речі не накопичували вологу.



Додавання води

Відкрийте кришку і влийте воду в резервуар. Будь ласка, не розлийте воду і не наливайте занадто багато води (вода не повинна перевищувати позначку MAX). Використовувана вода: господарсько-побутова вода, мінеральна вода, очищена вода. Не використовується дистильована вода.



04 Використання


Підключення адаптера живлення

Необхідно розрізнити DC кабель і AC кабель. Підключаючи DC кабель до блока живлення, орієнтуйтеся на сторону із зображенням негативного полюса.




Підключення AC кабелю

Вставте AC кабель в розетку.



Управління світлом

Для управління світлом пристрою необхідно натискати на кнопку на задньому боці зволожувача. Кожне натискання на кнопку управління світлом дозволяє перемикати режими освітлення: постійно горить світло, блимає світло, вимкнути світло.



Підключення до мобільного додатку

Щоб встановити додаток «Mi Home», відскануйте QR-код. Відкрийте програму, натисніть на іконку «мої пристрої» і додайте в ваш список «Mi Air Humidifier». Після успішного додавання зволожувача, ви знайдете його в списку «Smart пристроїв».



05 Використання

Вмикання/ перемикання режимів

- Вмикання:

Натисніть на кнопку, щоб увімкнути зволожувач.

Mi Air Humidifier запам'ятовує режим, встановлений після останнього використання пристрою. При первинному підключенні, за замовчуванням включається 1-й режим. Увага: Якщо в резервуарі немає води, зволожувач не вмикається. Будь ласка, спочатку додайте воду, а потім використовуйте пристрій.

- Управління режимами

Натисніть на кнопку, щоб переключити режим. При кожному натисканні на кнопку ви переключаєте 1-й, 2-й, 3-й режим.


- Вимикання

Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб вимкнути пристрій.

Увага: Якщо в зволожувачі закінчилася вода, він автоматично вимикається.

- Максимальний режим

У вимкненому стані пристрою натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, щоб включити максимальний режим. Зволожувач може працювати 4.5 годин за замовчуванням. Якщо в лотку залишається вода, він автоматично вимикається. Натисніть на кнопку, щоб включити 1-й режим.



Об'єм води/ Індикатор стану роботи пристрою

Режим роботи	Пристрій вимкнуто	Пристрій увімкнуто	Низький рівень води	Вода закінчилася
Індикатори вимкнено	●	★	☼	☼

Стан роботи індикаторів

Режим роботи	Пристрій вимкнуто	1 режим	2 режим	3 режим	Низький заряд
Індикатори вимкнено	● ● ●	● ● ★	● ★ ★	★ ★ ★	☼ ☼ ☼

Індикатори горять ★ Індикатори не горять ● Індикатори блимають ☼

Індикатори горять ★ Індикатори не горять ● Індикатори блимають ☼

06 Технічне обслуговування

Злив води

Після використання пристрою своєчасно зливайте воду з резервуара і основи зволожувача, щоб запобігти збільшенню і поширенню можливих бактерій, мікроорганізмів і щоб не допустити забруднення повітря.

Вимкніть пристрій від живлення, після чого можете зливати воду.

Злив води з резервуару

Натисніть і утримуйте на клапан, який розташований під резервуаром, щоб злити залишок води.



Злив води з основи (бази) зволожувача


Настійно рекомендуємо зливати воду з пристрою в місці, де є відповідне зображення і напис, щоб не допустити потрапляння води в отвір для виходу повітря і уникнути пошкодження пристрою.

07 Технічне обслуговування

Кнопка вмикання



Кнопка управління світлом



Скидання налаштувань Wi-Fi

Якщо зволожувач не вдалося підключитися до смартфона, одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Вмикання» і «Управління світлом» протягом 5 секунд, поки не почуєте характерний звуковий сигнал, який вказує на успішне скидання налаштувань Wi-Fi.

Очищення зволожувача

Для чищення основи зволожувача і резервуара можна використовувати чисту воду або нейтральні миючі засоби, після чого слід протерти пристрій сухою ганчіркою. Не використовуйте фен або інші нагрівальні пристрої, щоб висушити зволожувач повітря. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

У разі регулярного використання зволожувача повітря, рекомендується чистити його один раз в тиждень.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Зволожувач Назва деталей	Наявність токсичних і шкідливих речовин					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Зовнішній корпус	O	O	O	O	O	O
Монтажна плата	X	O	O	O	O	O
Додаткові комплектуючі	O	O	O	O	O	O

Дані таблиці надані відповідно до положення SJ / T 11364.
O: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно зі стандартом GB / T 26572-2011.
X: наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, відповідно до GB / T 26572-2011.

Основні параметри

Назва	Mi Air Humidifier	Вага брутто	Приблизно 3.7 кг	Номинальна напруга	34V
Модель	CJJSQ01ZM	Вага нетто	Приблизно 3.0 кг	Номинальна частота	50/60Hz
Тип пристрою	Ультразвуковий зволожувач повітря	Об'єм	Приблизно 3.5л	Номинальна потужність	36W
Розмір	207мм x 336мм	Рівень шуму	38dB(A)	Зволоження (об'єм)	400ml/h
Бездротове підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz				

Термін гарантії

Гарантія			Строк гарантії
Mi Air Humidifier	Основний пристрій	Двигун	3 роки
		PCBA (Монтажна плата)	3 роки
		Пластина, що розпушує пару	1 рік
		UV лампа	3 роки
	Додаткові комплектуючі	Кабель живлення	1 рік
		Адаптер живлення	3 роки

Увага: Гарантійні зобов'язання компанії поширюються тільки на території Китаю.

Пошук і усунення несправностей

Несправність	Проблеми з вмиканням пристрою	Автоматичне вимикання пристрою	Відсутня пара	Протікання води з отвору для випуску повітря
Можливі причини несправності	Неправильна установка пристрою; Переконайтеся в правильному підключенні кабелю живлення; Переконайтеся в правильному підключенні кабелів до адаптера;	Переконайтеся в наявності води в резервуарі; Перезавантажте пристрій;	Відкрийте мобільний додаток і переконайтеся, що рівень вологості не перевищує 70%. Якщо рівень вологості перевищує 70%, відсутність пари є нормальним явищем; Переконайтеся в наявності достатнього рівня води в резервуарі;	Вимкніть пристрій від живлення, витягніть резервуар, злийте воду. Залиште основу пристрою в добре провітрюваному місці до повного його просушування;
Несправність	Протікання води / надмірна кількість води		Проблеми з підключенням до мобільного додатку	Не горять індикатори
Можливі причини неполадки	Вимкніть пристрій від живлення, впевніться у відсутності сторонніх предметів на електромагнітному клапані; Переконавшись у відсутності сторонніх предметів, якщо є протікання води з отвору для випуску повітря, дивіться розділ «протікання води з отвору для випуску повітря».		Переконайтеся в наявності хорошого Wi-Fi сигналу, телефон і пристрій підключені до однієї локальної мережі; Виконайте Скидання налаштувань Wi-Fi.	Відкрийте мобільний додаток і переконайтеся, що ви можете регулювати яскравість світла; Спробуйте включити світло за допомогою «кнопки управління світлом».

Запобіжні заходи

Транспортування

Перед транспортуванням вимкніть пристрій і відключіть його від живлення.
Під час перестановки або транспортування зволожувача, будь ласка, злийте воду з основи пристрою і з резервуара.

Установка

Настійно рекомендуємо виконувати установку пристрою, слідуючи вказівкам інструкції, щоб не травмуватися електричним струмом, не допустити загоряння і виникнення інших нещасних випадків.

Якщо Ваш пристрій не зібрано до кінця, не намагайтеся підключати його до харчування.

Кабель живлення

Використовуйте кабель живлення відповідно до нижчевикладених рекомендацій, щоб не допустити займання, ураження струмом або пошкодження пристрою:

Перш, ніж виконувати технічне обслуговування або переносити пристрій, будь ласка, вимкніть кабель від електроживлення.

Не пережимайте, не стискайте і не перекручуйте кабель живлення. В іншому випадку внутрішні жили кабелю можуть оголитися або зламатися.

Не тягніть за кабель, відключаючи пристрій від електроживлення.

Не використовуйте невідповідні розетки.

Не використовуйте кабель живлення зволожувача для будь-яких інших пристроїв.

Якщо кабель живлення пошкоджений, настійно рекомендуємо придбати новий у спеціалізованого постачальника подібного товару.

Використання

Якщо з'явилися нехарактерні звуки, запах, підвищення температури пристрою та інші дивні прояви, негайно вимкніть зволожувач.

Не слід спиратися на пристрій.

Обмеження використання зволожувача

Нижченаведені обставини, при яких не рекомендується користуватися пристроєм, оскільки може виникнути спалахування, травмування і т. д.:

Поверхня дуже нерівна і нестійка;

Поруч із зволожувачем є нестійкі встановлені речі;

Не використовуйте пристрій у ванній кімнаті та інших приміщеннях з високою температурою, підвищеною вологістю;

Є пошкодження кабелю живлення або розетка дуже ненадійна.

Не застосовуйте до вашого пристрою нижче перераховані дії. Це може призвести до травмування людей, займання, проблем із виробом і т.д. :

Не довіряйте дітям і дорослим людям, які не знають особливостей роботи подібної техніки, управляти зволожувачем;

Не розбирайте пристрій самостійно (крім випадків виконання технічного обслуговування). У разі необхідності зв'яжіться та проконсультуйтеся з фахівцем компанії Zhimi.

Виробник: ТОВ «Beijing Zhimi Electric Technology».

Телефон технічного обслуговування 400-008-5678.

Адреса: Beijing city, Haiding District, Qinghe Central Road 68, Huarun Wucai Chengxiezhi Building, Floor 11, Office 1102.

Стандарт: GB / T 23332-2009 GB 4343.1-2009 GB 17625.1-2012.

Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача КНР» і «Закону про якість продукції КНР». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару або повернення.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Zhimi визначає проблему, після чого Ви вибираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.
3. Протягом 12 місяців з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Zhimi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

Умови, які не входять до гарантійне обслуговування

Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив води, нещасний випадок, якщо порвали або забруднили етикетку і маркування пристрою;

Термін дії гарантії минув;

Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;

Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного обслуговування;

Поломки пристрою або його компонентів з «Списку несправностей», які виникли в зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.