


Mi Box 3

телевізійна приставка


Комплектація



Mi Box




Пульт дистанційного управління




Батарейки x2



Ремінець для пульту дистанційного управління



Адаптер живлення



HDMI кабель для відео високої чіткості


Стандартне встановлення

1. Підключення до телевізора

У комплекті Mi Box є HDMI кабель для відео високої чіткості і AV-вихід. Рекомендуємо підключити Mi Box до телевізора за допомогою HDMI кабелю, для перегляду HD відео.

2. Включення

Після підключення Mi Box до живлення, на ньому загориться індикатор і почнеться автоматичне включення пристрою.




电视


2

1

Інтерфейс Mi Box



Телевізор



Зробіть з звичайного телевізора домашній кінотеатр, використавши HDMI кабель.

Підключення підсилювача

1 Підключення підсилювача потужності до телевізора

Використовуйте HDMI кабель, щоб підключити підсилю-

вач потужності до телевізора.

2 Підключить Mi Box до підсилювача

За допомогою HDMI кабелю, підключить Mi Box до підсилювача потужності, для виведення звуку на колонки.

3 Підключення підсилювача потужності до колонок

За допомогою кабелю колонок, підключить їх до підсилювача потужності. Створить свій домашній кінотеатр.

4 Включення

Після того, як всі пристрої будуть підключені один до одного, необхідно підключити телевізор, підсилювач потужності, Mi Box до живлення.

Пульт дистанційного (голосового) управління



Головна сторінка: швидке повернення на головну сторінку

Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій. Наприклад: на головній сторінці інтерфейсу, введіть у пошук те, що ви хочете подивитися, і на екрані з'явиться вибір добірка відеофайлів; ще більше категорій і різних функцій в інтерфейсі.


Пульт дистанційного (голосового) управління

Переміщення вибору і різних опцій: управління фокусом (вгору, вниз, вправо, вліво). Під час перегляду, клавіші вправо, вліво дозволяють перемотати файл вперед або назад. Підтвердження вибору: натисніть на кнопку для підтвердження вашого вибору; під час перегляду відеофайлу дозволяє зупинити його на паузу.

Повернення: Повернення на один крок назад

При одночасному натисканні кнопок «Меню» і «Головна сторінка» починається парування з телевізором по Bluetooth.

Використання ремінця для пульта дистанційного керування



1. Протягніть петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батареї;
2. Після того як ви просмикнули петлю ремінця через спеціальний отвір в нижній частині відсіку для батареї, проведіть його через засувку між двома батарейками;
3. Вставте батарейки, і закрийте задню панель відсіку для батарейок.

Проектування відеофайлів на екран



Проектування фотографій, відео

Ви з легкістю можете переглянути фотографії та відео, які збережені на вашому телефоні, на великому екрані, за допомогою Mi Box. Отримуйте задоволення від перегляду файлів всією сім'єю.

Використання

Використання телефону для управління телевізором - це досить забавна, проста і зручна річ.

Дистанційне керування

Позбувшись «кайданів» традиційного пульта дистанційного керування, ви легко можете управляти Mi Box за допомогою телефону.

Для установки програми «Проектування на екран» на телефон, зіскануйте QR-код

Гарантія

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, поміняти або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. У плінні 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право на одноразову безкоштовну заміну товару такої ж моделі або повернення грошей.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право на одноразову безкоштовну заміну товару такої ж моделі.
3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право на безкоштовний ремонт пристрою.

Зверніть увагу

Нижчеперелічені обставини, які не включені в гарантійне обслуговування:

- Пошкодження, що виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, неправильного догляду, або неправильним технічним обслуговуванням;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Неполадки, що виникли внаслідок технічного обслуговування в сервісних центрах іншої торгової марки.