



Mi PTZ камера для Mi Drone

Пристрій




Встановлення і розборка

Обертання камери вгору на 90 град.



Фіксатор встановлення і демонтажу PTZ камери



Пересунувши фіксатор, зніміть захисну панель слота для кріплення PTZ камери.
Примітка: Щоб демонтувати PTZ камеру, пересуньте фіксатор в протилежний бік.

Встановлення Micro SD карти

Примітка: вибираючи карту пам'яті, орієнтуйтеся на основні марки Класу 10 (Class 10) і вище, рекомендований обсяг пам'яті не менше 16GB.
USB слот призначений тільки для технічного застосування.


Вставте підвіс з камерою в слот до клацання. Після встановлення PTZ камери, фіксатор установки і демонтажу займе своє початкове положення.

Вмикання/вимикання PTZ камери

Після вмикання квадрокоптера встановіть автоматичний запуск PTZ камери. Після завершення автоматичної настройки PTZ камера переключиться в режим очікування.


Після вимикання квадрокоптера PTZ камера автоматично вимикається.

Управління рухами об'єктива камери (вгору-вниз)



Прокрутіть лівий ролик пульта дистанційного керування, щоб вибрати напрямок камери в діапазоні, який вказана на малюнку з лівого боку. Відпустіть лівий ролик, об'єктив камери збереже точний стан.

Відеозйомка та фотозйомка за допомогою пульта дистанційного керування



Натисніть один раз на кнопку фотозйомки, після двох сигналів камера зробить фотознімок.

Натисніть один раз на кнопку відеозйомки, після двох сигналів камера почне запис відео; повторно натисніть на кнопку відеозйомки, після чотирьох сигналів камера зупинить відеозйомку. Під час відеозйомки блимає індикатор живлення пульта дистанційного керування.