


Комплектація



Вхідні дзвінки:
Коротке натискання -
відповідь
Утримання кнопки -
відхилити / скинути


Музика:
Одне натискання -
пауза / відтворення
Два натискання -
супровідний трек
Три натискання -
попередній трек



Підтримка гарнітури: CTIA міжнародний стандарт інтерфейсу
*Визначення конкретного коду залежно від моделі смартфона



Інструкція користувача Мі навушників

- Спочатку необхідно знайти білу стрілку на навушниках і амбушурі і з'єднати їх разом, потім поверніть за годинниковою стрілкою амбушур, клацання буде означати, що ви успішно її змінили.
- Поверніть амбушур за годинниковою стрілкою, як це показано стрілкою, як це показано нижче, до певного клацання, який означає, що ви успішно змінили амбушюри.



Інструкція користувача Мі навушників

- Необхідно підключити кабель в спеціальний роз'єм в навушниках, переконайтеся в тому, що колір штепсельної вилки і роз'єму однаковий; при від'єднанні кабелю необхідно триматися за його металеву частину і витягати з роз'єму.
- Наголов'я навушників можна регулювати відповідно до ваших потреб, ґрунтуючись на ваших власних відчуттях.
- Навушники складуються і легкі для зберігання.
- Для заміни амбушюр необхідно повернути їх приблизно на 90 градусів проти годинникової стрілки.



Гарантія

Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону про «Права споживача» та «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне обслуговування входить:

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, замінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину проблеми, після чого Ви можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.

2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Ви обираєте безкоштовну заміну товару або ремонт.

3. У перебігу 12 місяців з моменту покупки, у разі

виникнення проблеми з «Списку несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після чого Вам надається безкоштовний ремонт.

4. Пошкодження конструкції через людський фактор після закінчення дії гарантії. Наприклад: надмірне скручування або неправильне складання навушників, що призвело до поломки гарнітури та ін; Уцьому випадку гарантійний ремонт не надається.

Список несправностей

Назва товару	Список несправностей
Мі навушники	Неправильна робота функцій, що описані в інструкції Відсутність звуку динаміків Відсутність звуку з мікрофону Неправильна робота кнопок Виникнення шпарин і поломок завдяки вадам конструкції або матеріалу пристрою

Модель: ZBW4189CN
Діючий стандарт: GB/T14471-2013
Виробник: ООО «Техніка і електроніка»

Адреса: г. Шеньчжень, Китай.

XIAOMI.UA