

Mi Internet Radio



XIAOMI-MI.COM

Установка Mi Smart Home APP на смартфон



В APP Store найдите «Mi Smart Home» или отсканируйте QR-код, чтобы скачать клиентское приложение на смартфон.

Ознакомление


Комплектующие: Mi Internet Radio x1, USB кабель x1, инструкция x1

Кнопка переключения радиостанций


Динамик

Сенсор

Особенности: Данный товар полностью зависит от Wi-Fi сети. Наличие проблем с интернет сигналом влияет на качество радиотрансляции.




Подключение к сети



Следуйте APP руководству, чтобы подключить устройство к сети Wi-Fi. Мигающий желтый LED индикатор означает, что устройство находится в режиме ожидания.

1. Выберите Mi Smart Home APP
2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку,

Использование



Включение питания

В данном устройстве нет кнопки включения/выключения. Используя USB кабель, подключите устройство к питанию, после чего загорится LED индикатор.

чтобы добавить новое устройство
3.В списке найденных устройств выберете Mi Internet Radio

Регистрация в официальном сообществе



Weibo сообщество



Weixin сообщество

Основные параметры

Наименование: беспроводная колонка

Модель: WLSYJ01CM

Потребляемая мощность: 5V---1A

Подключение: WiFi 2.4G

СМИТ ID: 2015DP4700

Размер: 83мм x 83мм x 50мм

Рабочая температура: - 100C- -500C

Поддержка: Android 4.0/iOS 7.0 и выше

Производитель: ООО «Shanghai Chuangmi Technology»

Адрес: г. Shanghai, р-н.Zhangjiang Gaokeji Yuan, ул. Chengfu 399, пер.1, к.908

Перед использованием данного устройства внимательно прочитайте инструкцию

Гарантия


Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:

- 1.В течение 7 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет причину проблемы, после чего Вы можете выбрать бесплатную замену товара либо возврат.
- 2.В течение 8-15 дней с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вы выбираете бесплатную замену товара либо ремонт.
- 3.В течение 12 месяцев с момента покупки, в случае возникновения проблемы из «Списка неисправностей», центр сервисного обслуживания Xiaomi определяет проблему, после чего Вам предоставляется бесплатный ремонт.


Условия, которые не входят в гарантийное обслуживание

- 1.Завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- 2.Срок действия гарантии истек;
- 3.Повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах;
- 4.Поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Xiaomi;
- 5.Поломки устройства или его компонентов из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют его нормальной работе.


Управление устройством



Воспроизведение/пауза: Слегка прикоснитесь к верхней панели Mi Internet Radio один раз, чтобы поставить радиотрансляцию на паузу. Прикоснитесь к верхней панели повторно, чтобы возобновить воспроизведение.



Управление громкостью: Проведите по верхней панели устройства слева направо, чтобы увеличить громкость. Проведите справа налево, чтобы уменьшить громкость.



Переключение радиостанций: переключение кнопки вверх, чтобы включить предыдущую радиостанцию, переключение кнопки вниз, чтобы включить следующую радиостанцию

Список неисправностей

- 1.Наличие повреждения устройства
 2. Не горит LED индикатор
 - 3.Не воспроизводится радиостанция
- Проблемы со сбросом настроек

Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Основа устройства	X	0	0	0	0	0
USB кабель	0	0	0	0	0	0
Пояснение	О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/ T11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах". X: означает наличие токсичных и вредных веществ, по меньшей мере в одном из в комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/ T113 63-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".					