







Mi TV 2 60'




інструкція по експлуатації

1 Дістаньте комплектуючі

2 Дістаньте телевизор згідно зображенню



3 Комплектуючі



Кронштейн x2

Лівий і правий кронштейни. Праворуч і ліворуч з тильного боку телевизору знаходяться спеціальні установчі гвинти.

Домашня Мі акустична система (лінійна колонка)

Домашня Мі акустична система, яка складається з лінійної колонки і сабвуфера. Лінійна колонка підключається до телевизора і живлення, сабвуфер підключається тільки до телевизора. Після чого можна приступати до використання даної акустичної системи.

Коробка з додатковими комплектуючими

У коробці з додатковими комплектуючими є викрутка для прикріплення кронштейнів до телевизора. Для детальної інформації перегляньте перелік зображених нижче додаткових комплектуючих.

Екран телевизора

Тепер ви можете дістати екран телевизора. Рекомендуємо поставити екран телевизора на м'яку поверхню для зручного прикріплення кронштейнів.

4


Перелік додаткових комплектуючих



Дистанційний пульт управління



Викрутка



Кабель акустичної системи



S/PDIF кабель (сабвуфер)



Гвинти x5



3D окуляри x2



Адаптер для антени




Роз'єднувач антени

Елементи, які не входять у стандартну комплектацію:


Мі телевизор і Мі акустична система поєднуються зі спеціальними настінними тримачами, які необхідно придбати додатково.

5

Встановлення кронштейнів телевизора і акустичної системи



01 Встановлення кронштейнів



На тильній стороні кронштейнів вказується який з них призначений для правого чи лівого боку телевизора.

02 Підключення акустичної системи до телевизора

живлення AUX стерео роз'єм коаксіальний S/PDIF роз'єм



Використовуючи S / PDIF кабель, підключіть Мі акустичну систему (лінійну колонку) до Мі звукового виходу телевизора.

03 Підключення акустичної системи до живлення

Підключіть телевизор і Мі акустичну систему до живлення.


04 Включення

При першому включенні, користуйтеся інструкцією для успішної настройки телевизора.




Під час установки кронштейнів, підбирайте відповідний різьбовий отвір для установчих гвинтів. Якщо ви виберете нижні різьбові отвори, то під екраном телевизора залишиться місце, де ви можете розмістити акустичну систему (лінійну колонку), підсилювач потужності, DVD та інші пристрої.

Спочатку підключіть Мі акустичну систему (сабвуфер) до живлення, потім підключіть телевизор і Акустичну систему (лінійну колонку).



Коли вам необхідно підключити провідний / безпроводний порт або ж встановити пристрій у порт F, можете вибрати відповідні методи установки.

1. порт IEC + Бездротовий ізолятор + коаксіальний кабель
2. порт F + Бездротовий адаптер ізолятор + коаксіальний кабель



2



7

Управління сенсорною панеллю


Вмикання: після підключення до живлення, торкніться сенсорної панелі Мі телевізора для включення

Розташування: Сенсорна панель Мі телевізора знаходиться знизу.

Функції: Легким дотиком до сенсорної панелі, ви можете керувати деякими функціями Мі телевізора: пошук пульта, вимикання, перемикання каналів, регулювання гучності звуку, перемикання джерела вхідного каналу, перехід на 3D та інші.

8

Пульт дистанційного управління



Необхідно звернути увагу на 2 речі:

1. Насамперед необхідно вилучити ізолюючу пластину

Необхідно сильно придавити кришку відділення для батарей і відсунути її вниз. Потім дістати ізолюючу пластину, яка знаходиться між батарейкою і її контактами. Встановіть батарейку і закрийте кришку пульта.

2 Контакт пульта і телевізора

У правому нижньому кутку телевізора є спеціальна Bluetooth система, яка діє в діапазоні 20 метрів. Натисніть одночасно кнопку  і  і ви почуєте звук, після чого можна відпускати кнопки (будь ласка, дотримуйтеся вказаної відстані), і пульт Сконтактується з телевізором. Потім ви почуєте два гудки від пульта, що буде вказувати на успішне сполучення.

Живлення: натисніть на кнопку для вимкнення телевізора; натисніть і утримуйте кнопку для того щоб вимкнути, перезавантажити або встановити час вимикання.

Головна сторінка: натисніть на кнопку для швидкого повернення на домашню сторінку. Натисніть і утримуйте кнопку 2 секунди для того щоб переглянути перелік останніх використовуваних додатків.

Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій.
В інтерфейсі онлайн відео, зайдіть в пошук; в інтерфейсі відтворюваних файлів відображаються параметри відео; ви також можете знайти ще більше категорій відео в списку інтерфейсу і т.д.

Переміщення вибору та різних опцій: управління вибором (вгору, вниз, вправо, вліво). Під час перегляду відео, за допомогою даних кнопок, ви також можете швидко перемотати відео вперед, назад.

Підтвердження вибору: підтвердіть ваш поточний вибір. Під час перегляду відео ви можете зупинити його на паузу / відтворити поточне відео.

Повернення: Повернення на один крок назад.

9

Основні параметри

Основні параметри

Розмір екрана 60 дюймів
Роздільна здатність 3840 x 2160 (4K)

Основні параметри компонентів

Центральний процесор Cortex A9 4-ядерный, двохканальний DDR3
Флеш пам'ять 8Гб швидкісна пам'ять eMMC
Графічний процесор Mali-450 MP4

Порти

Вхідний порт HDMI x3; AV x1; VGA x1, аналогове/цифрове телебачення (DTMB) x1
Вихідний порт аналоговий/цифровий аудіовихід (S/PDIF) x1

Інтерфейс дані USB 2.0 x1; USB 3.0 x1; Micro SD x1; Ethernet x1

Антенна двохчастотна 2.4 GHz, 5GHz
Wi Fi (802.11 a/b/g/n/ac, підтримка 2x2 MIMO)
Bluetooth 4

Аудіо і відео

Аудіо стандарт FLAC, AC3, WMA, MP3, AMR, DTS, AAC, OGG
Відео стандарт AVC, MPEG2/4, H.263, H.265, VP8, COOK
Звукові ефекти DolbyAudio x2 (рівномірна потужність звуку та інші функції контролю звуку)

Мультискрін

Підтримка зображень, музики та відео на основі технології Milian, сумісну з Air Play, DLNA, Miracast і WIDI.

3D Підтримує

Живлення

Потужність номинальна потужність 180W
У режимі очікування <5W

Основні параметри звуку

Кроссовер 170 Hz

Мі аудіосистема (лінійна колонка)

Інтерфейс S/PDIF порт; AUX стерео порт; живлення; Bluetooth
Діапазон частот 170 ~ 20 000Hz
Состав блоку динамік 2-дюймовий широкополосний- 6шт, високочастотний динамік – 2шт

Мі аудіосистема (сабвуфер)

Інтерфейс Bluetooth
Діапазон частот 20 ~ 170Hz
Розмір 8-дюймовий