



Стандартне налаштування



Встановлення та підключення підсилювача



Використання Bluetooth пульта керування



1. Спочатку витягніть ізолюючу пластину

Для відкриття боксу для батареї, натисніть на задню панель і потягніть її вниз. Витягніть батарею і ізолюючу пластину. Після цього поставте на місце батарею і закрийте задню панель боксу для батареї.

2. Підключення

Підключіть Mi Box до телевізору і до живлення, після чого дотримуйтесь вказівок на екрані телевізора. Після цього на екрані має з'явитися підтвердження успішного підключення

Головна сторінка: швидке повернення на головну сторінку

Меню: демонстрація інтерфейсу і різних функцій


Наприклад: на головній сторінці інтерфейсу, введіть у пошук те, що ви хочете подивитися, і на екрані з'явиться вибір подібних відеофайлів.

На головному екрані також є велика добірка інших відеофайлів

Переміщення вибору і різних опцій: управління фокусом (вгору, униз, вправо, вліво).

Під час перегляду, клавіші вправо, вліво дозволяють перемотати файл вперед або назад.

Підтвердження вибору: під час перегляду відеофайлу дозволяє зупинити його на паузу.



Встановіть на телефон додаток «Неймовірна проектування на екран» і отримуйте ще більше задоволення

Проектування відеофайлів на екран

Ви можете переглянути фотографії та відео, які збережені на вашому телефоні, на великому екрані, за допомогою Mi Box. Отримуйте задоволення від перегляду файлів всією сім'єю.

Гарантія

Протягом терміну дії гарантії у Вас є право відремонтувати, змінити або повернути товар. Для ремонту, заміни або повернення товару Ви повинні пред'явити квитанцію.

- 1. Протягом 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право на одноразову безкоштовну заміну товару такої ж моделі або повернення грошей.
- 2. Протягом 8-15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право на одноразову безкоштовну заміну товару такої ж моделі.
- 3. У періоді 12 місяців з моменту покупки, у разі виникнення проблеми з Mi Box, покупець має право на безкоштовний ремонт пристрою.

Використання

Використання телефону для управління телевізором - це досить забавна, проста і зручна річ.



Зверніть увагу!

Перелічені обставини, які не включені в гарантійне обслуговування:

- Пошкодження, що виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, неправильним доглядом або неправильним технічним обслуговуванням;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах таких, як: удар блискавки, пожежа або повінь;
- Неполадки, що виникли внаслідок технічного обслуговування в сервісних центрах іншої торгової марки.

