


Mi Smart Fan

Mi Smart Fan


Перед використанням уважно прочитайте інструкцію

Встановлення опори вентилятора




Вставте стійку (1) вентилятора в спеціальне гніздо, розташоване на опорі (3) пристрою.

Відкрийте основний блок вентилятора




Прокрутіть передню захисну сітку (2) проти годинникової стрілки, щоб зняти її.

Встановлення задньої захисної сітки вентилятора.




Встановіть задню захисну сітку вентилятора на модуль електродвигуна таким чином, щоб збігалися два червоних трикутника.



Встановлення передньої захисної сітки вентилятора



Встановіть передню захисну сітку вентилятора, прокрутіть її за годинниковою стрілкою таким чином, щоб дві позначки, зображені в нижній частині пристрою, збігалися.



Ознакомлення




Індикатори режиму роботи

Стілка




Опора




Кнопка регулювання
нахилу вентилятора

Wi-Fi індикатор




Роз'єм кабеля
живлення



Індикатори режиму
роботи

Кнопка живлення/
кнопка регулювання
сили вітру



Відсік для
батареї

Панель
відсіку для
батареї

Гвинт
опори


Комплектація




10

1. Модуль електродвигуна / стійка вентилятора;
2. Основний блок вентилятора;
3. Опора вентилятора;
4. Гвинт кріплення пропелера;
5. Гвинт кріплення задньої захисної сітки;
6. Шостигранний ключ;
7. Гвинт опори;
8. Гвинти основного блоку (1 запасний гвинт);
9. Кабель живлення;
10. Батарея.


Встановлення опори



- 1** Вставте стійку вентилятора в спеціальне гніздо опори




- 2** Вставте (7) гвинт опори у відповідний роз'єм




- 3** Використовуючи (6) шестигранний ключ, вкрутіть (7) гвинт до межі

Відкрийте основний блок вентилятора

Вийміть з упаковки основний блок вентилятора. Прокрутіть передню захисну сітку проти годинникової стрілки, щоб зняти її і витягти пропелер.



основний блок вентилятора




11
передня захисна сітка

12
пропелер


13
задня захисна сітка

Встановлення задньої захисної сітки




Встановіть задню захисну сітку вентилятора на модуль електродвигуна таким чином, щоб два червоних трикутника збігалися, після чого прокрутіть її за годинниковою стрілкою. Одягніть (5) гвинт кріплення задньої захисної сітки і закрутіть його до межі.

Встановлення пропелера




Встановіть лопать вентилятора на вал електродвигуна. Одягніть (4) гвинт кріплення пропелера і, прокручуючи його проти годинникової стрілки, закрутіть до межі.

Встановлення передньої захисної сітки




Встановіть передню захисну сітку вентилятора, прокрутіть її за годинниковою стрілкою таким чином, щоб дві позначки, зображені в нижній частині пристрою, збігалися.

Фіксування основного блоку вентилятора



Вставте (8) гвинт основного блоку у відповідний роз'єм і, використовуючи хрестову викрутку, закрутіть його до межі.


Встановлення батареї



Перш ніж виконувати наступні дії, настійно рекомендуємо вимкнути вентилятор і відключити його від електроживлення.

1. Прокрутіть слайдер вправо, щоб відкрити панель відсіку для батареї.
2. Зніміть панель відсіку для батареї;
3. Вставте батарею в спеціальний батарейний відсік;
4. Закрийте панель відсіку для батареї. Переконайтеся, що ви надійно закрили її.

Підключення кабелю живлення / заряджання батареї




Вставте кабель живлення в спеціальний роз'єм, який розміщений на опорі вентилятора, і підключіть його до живлення. Відповідний звуковий сигнал вказує на успішне підключення пристрою до живлення;

Вставивши батарею в батарейний відсік, підключіть вентилятор до живлення, щоб почати її підзарядку.

Використання Вмикання/Вимикання/Регулювання сили вітру

Вмикання




Натисніть на кнопку, вентилятор включиться; вентилятор запам'ятовує встановлену силу подачі вітру після останнього використання пристрою. Після першого використання або після останнього використання вентилятора вимкніть його від живлення, встановіть силу подачі вітру на позиції 1.

Перемикання інтенсивності вітру

Регулюйте силу подачі вітру за допомогою натискання кнопки. При кожному натисканні на кнопку ви переключаєте силу подачі вітру на 1-ий, 2-ий, 3-ий, 4-ий режим, відповідним чином також перемикаються індикатори стану роботи пристрою.

Вимикання



Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб вимкнути вентилятор.

Стан роботи індикаторів

Режим роботи	Вимкнений стан	1 режим	2 режим	3 режим	4 режим	Низький заряд
Вімкнені індикатори	● ● ● ●	● ● ● ★	● ● ★ ★	● ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★

Індикатори стійки вентилятора

Режим роботи	Вимкнений стан	1 режим	2 режим	3 режим	4 режим
Вімкнені індикатори	● ● ● ●	● ● ● ★	● ● ★ ★	● ★ ★ ★	★ ★ ★ ★

Індикатори, розміщені на електродвигуні

Індикатори горять ★ Індикатори не горять ● Індикатори блимають ★

Використання батареї

Для підзарядки батареї вставте її в батарейний відсік і підключіть пристрій до живлення. Якщо вентилятор працює завдяки живленню від вбудованої батареї (пристрій відключено від електроживлення), через 1 годину перебування пристрою в режимі очікування можливо автоматичне відключення Wi-Fi; Після вмикання вентилятора або підключення його до електроживлення Wi-Fi знову вмикається.


Миготливі індикатори на стійці вентилятора вказують на низький рівень заряду батареї.

Якщо батарея повністю розрядилася, ви почуєте відповідне звукове сповіщення.

Використання

Регулювання нахилу вентилятора

Натисніть на кнопку, щоб відрегулювати градус нахилу вентилятора. Виконавши всі налаштування, можна вимкнути вентилятор. Пристрій автоматично запам'ятає всі налаштування.




Нахил вентилятора

Налаштуйте нахил основного блоку вентилятора, щоб направити подачу повітря трохи вище або нижче.

Вгору 25%

Вниз 15%



Автономний режим використання вентилятора


Щоб встановити додаток «Mi Smart Home», знайдіть і скачайте його в APP Store або відскануйте QR-код. Відкрийте програму, натисніть на іконку «Мої пристрої» і додайте в ваш список «Mi Smart Fan». Після успішного додавання вентилятора, ви знайдете його в списку «Smart пристроїв». Включайте режим автономного використання вентилятора в мобільному додатку, також встановлюйте «Градус нахилу вентилятора», «Час роботи пристрою» і виконуйте багато інших налаштування.



Цей пристрій вже знаходиться в списку девайсів Mi Smart Home, підтримує систему MIUI, а також може сполучатися і взаємодіяти з іншими Mi Smart Home пристроями. Щоб дізнатися більше інформації про роботу даного пристрою, або щоб придбати інші розумні пристрої, зареєструйтесь в Mi Smart Home APP.

Скидання налаштувань Wi-Fi

Якщо ваш смартфон не підключається до вентилятора, будь ласка, одночасно натисніть на кнопки «регулювання сили вітру» і «регулювання нахилу вентилятора» і утримуйте протягом 5 секунд, поки не почуєте характерний звуковий сигнал, який вказує на успішне скидання налаштувань Wi-Fi.



Не використовуйте воду для чищення даних деталей;
Не використовуйте миючі засоби, бензин або лужні чистячі засоби.


Технічне обслуговування

Чищення вентилятора

Вимкніть пристрій, від'єднайте від живлення, витягніть батарею, після чого можна розбирати і чистити деталі вентилятора.

Деталі, які можна промивати водою

Нижче зображені деталі, які можна промивати чистою водою, або розведеним нейтральним миючим засобом. Використовуйте м'яку тканину або спеціальну миючу губку.




11

передня захисна сітка



12

пропелер



13

задня захисна сітка

Гвинт кріплення задньої захисної сітки



5

Деталі, які не можна промивати водою

Нижче зображені деталі, які можна протирати сухою м'якою тканиною.




4

Гвинт кріплення лопаті

Опора вентилятора



3



Модуль електродвигуна / стійка вентилятора

Основні параметри

Модель	ZLBPLDS01ZM	Номинальна частота	50/60 Hz	Тип батареї	Літій-іонна батарея
Розміри	Підлоговий вентилятор	Номинальна потужність	36W	Номинальна потужність батареї	2800 mAh (33.6 Wh)
Вага брутто	Приблизно 5.6 кг	Розмір	920 x 340 x 330мм	Гранична напруга зарядки	14V
Вага нетто	Приблизно 3.74 кг	Рівень шуму	<54dB	Даний пристрій має завірений номер моделі: CMIIT ID: Модуль 2014DP5056	
Бездротове підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz				

Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва деталей	Наявність токсичних і шкідливих речовин					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Монтажна плата	X	O	O	O	O	O
Зовнішній корпус	O	O	O	O	O	O
Батарея	X	O	O	O	O	O
Маленькі конструктивні деталі	O	O	O	O	O	O
Зовнішній корпус	O	O	O	O	O	O
Монтажна плата	X	O	O	O	O	O
Додаткові комплектуючі	O	O	O	O	O	O

O: токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих даного пристрою містяться в кількості нижче граничного значення згідно зі стандартом GB / T 26572-2011.

X: наявність токсичних і шкідливих речовин, щонайменше, в одному з комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, відповідно до GB / T 26572-2011.

Пошук і усунення неполадок

Несправність	Вентилятор не крутиться	Високий рівень шуму	Виникнення невластивого звуку при нахилах вентилятора	Вентилятор вібрує
Можливі причини неполадки	Перевірте підключення кабелю живлення; Чи затягнуті до межі гвинти основного блоку; Перевірте, чи не впав вентилятор. Після включення пристрою було характерне звукове сповіщення? Переконайтеся в наявності достатнього рівня заряду пристрою	Перевірте правильність складання і установки вентилятора; Перевірте міцність фіксації передньої і задньої захисних сіток вентилятора	Перевірте правильність складання вентилятора; Перевірте, чи не впав вентилятор; Перевірте міцність фіксації передньої захисної сітки	Перевірте правильність складання і установки вентилятора; Чи затягнутий гвинт кріплення пропелера до межі

Запобіжні заходи

Транспортування

Перед транспортуванням вимкніть пристрій і відключіть його від живлення;
Переконайтеся в надійній і міцній установці вентилятора, щоб запобігти падінню пристрою і травмуванню.

Установка

Настійно рекомендуємо виконувати установку пристрою, слідуючи вказівкам інструкції, щоб не травмуватися електричним струмом, не допустити загоряння і виникнення інших нещасних випадків;
Якщо вентилятор не зібраний до кінця, не намагайтеся підключати його до живлення.

Кабель живлення

Використовуйте кабель живлення відповідно до нижчевикладених рекомендацій, щоб не допустити займання, ураження струмом або пошкодження пристрою:
Перш ніж виконувати технічне обслуговування або переносити пристрій, будь ласка, вимкніть кабель від електроживлення;
Не пережимайте, не стискайте і не перекручуйте кабель живлення. В іншому випадку внутрішні жили кабелю можуть оголитися або зламатися;
Не тягніть за кабель, відключаючи пристрій від електроживлення;
Не використовуйте невідповідні розетки;
Не використовуйте кабель живлення вентилятора для будь-яких інших пристроїв;
Якщо кабель живлення пошкоджений, настійно рекомендуємо придбати новий у спеціалізованого постачальника подібного товару.

Запобіжні заходи

Батарея

Якщо протягом тривалого часу пристрій не використовується, вийміть батарею та заряджайте її один раз кожні 6 місяців;
Зберігайте батарею в сухому прохолодному місці, уникайте потрапляння на неї прямих сонячних променів і не залишайте її в приміщеннях з температурою, що перевищує 60°C (140°F);
Не зберігайте батарею разом з металевими предметами, щоб не допустити виникнення короткого замикання або її пошкодження
Не розбирайте, не ударяйте, не пробивайте, не наступайте і не розбирайте батарею;
Не кладіть батарею на мікрохвильову піч, на інші предмети, які є джерелами тепла. Не кидайте батарею у воду, у вогонь.
Якщо батарея помітно збільшилася, не використовуйте її.

Використання

Забороняється засовувати пальці і інші сторонні предмети в захисні сітки вентилятора.
Не допускайте, щоб волосся або тканина знаходилися дуже близько до вентилятора, щоб не допустити травмування людей і поломки пристрою.
Якщо з'явилися нехарактерні звуки, запах, підвищення температури пристрою та інші дивні прояви, негайно вимкніть вентилятор.
Чи не спирайтеся на вентилятор.

Обмеження використання вентилятора

Нижченаведені обставини, при яких не рекомендується користуватися пристроєм, оскільки може виникнути займання, травмування і т. д.:
Поверхня дуже нерівна і нестійка;
Поруч з вентилятором є нестійко встановлені речі;
Не використовуйте пристрій у ванній кімнаті та інших приміщеннях з високою температурою, підвищеною вологістю;
Є пошкодження кабелю живлення або розетка дуже ненадійна.

Не робіть з пристроєм нижче перераховані дії. Це може призвести до травмування людей, займання, проблем із виробом і т.д. :
Не довіряйте дітям і дорослим людям, які не знають особливості роботи подібної техніки, управляти вентилятором;
Не розбирайте пристрій самостійно (крім випадків виконання технічного обслуговування). У разі необхідності зв'яжіться та проконсультуйтеся з фахівцем компанії Zhimi;
Не вмикайте вентилятор, якщо на ньому не встановлені передня і / або задня захисні сітки.

Гарантія

Гарантія якості вентилятора Mi Smart Fan: 12 місяців з моменту підписання гарантійного талону.

- У разі необґрунтованого повернення товару протягом 7 днів після здійснення покупки, товар повертається спеціалізованому офіційному постачальнику компанії Xiaomi. У разі пошкодження товару або його упаковки, відсутності деяких деталей повернення товару неможливий. У разі повернення товару після закінчення 7 днів після здійснення покупки, покупець бере на себе витрати за його транспортування. Протягом 7 днів після того, як компанія отримає товар, покупцеві повернуть гроші.
- У разі виникнення проблеми з якістю товару, можлива заміна товару протягом 15 днів після підписання гарантії. По закінченню 15 днів надається гарантійний ремонт товару.
- Термін дії гарантії на даний пристрій 12 місяців. Для основних комплектуючих (безщіткового двигуна постійного струму, РСВА, крокового електродвигуна, імпульсного джерела живлення) надається гарантійне технічне обслуговування на 3 роки. Підписана гарантія і товарний чек є документами, що підтверджують факт здійснення покупки, тому необхідно зберігати їх відповідним чином.

Відмова у гарантійному ремонті

- Термін дії гарантії закінчився;
- Ремонт пристрою в неуповноважених компаніях, падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив води, нещасний випадок, використання невідповідних комплектуючих, якщо порвали або забруднили етикетку і маркування пристрою;
- Пошкодження, що виникли в результаті неналежного використання, обслуговування та зберігання пристрою;
- Відсутність упаковки, комплектуючих деталей, «подарунків» до товару, інструкції, відсутність товарного чека або наявність виправлень у ньому;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах.

MIUI.UA