



Сдвиньте кнопку вниз и одновременно вытащите заслонку







Нажмите и отпустите кнопку, чтобы разблокировать заднюю крышку





Потяните заднюю крышку вниз, чтобы открыть



Подберите положение для объектива камеры в водонепроницаемом боксе, чтоб объектив встал точно в бокс







конец клапана, чтобы надежно зафиксировать корпус

Камера теперь герметична в водонепроницаемом боксе Совет. Избегайте использования в соленой воде, при попадании соленой воды снимите камеру и промойте водонепроницаемый бокс пресной водой.

YI 4K Action Camera Waterproof Case;

Название продукта: YI 4K Action Camera Waterproof Case;

Тип продукта: Z16FSK01;

Материал: РС, стекло, силикон

Водонепроницаемость: до 40 метров Совместимость: YI 4K Action Camera;

Производитель: Xiaoyi Technology Co.,Ud.;

Адрес: 6F,Building E, 2889 Jinke Road,Pudong District,

Shanghai, China;

Сайт: www.yitechnology.com; Тел: +86- 21-61656722;

E-mail: support@yitechnology.com.

US VE2.1