

Yeelight Smart LED Ceiling Light

комутаційний пристрій,
сполучна деталь

блокувальний
перемикач

Фронтальна проекція
арматури (основи)
світильника

Зворотний бік основи
світильника

Отвір для кріплення
картриджа

Отвір для
протягування
шнура

Кріпильний отвір для
самонарізного гвинта

Основа


Дюбель x 2 Гвинт-шуруп x 2

Метричний гвинт

Пульт дистанційного
керування (не
стандартна
комплектація)

Інструкція із встановлення

1. Розкрити упаковку, дістати світильник, зрушити всередину блокувальний перемикач, зняти підставку.





Увага! Щоб уникнути ураження електричним струмом перед установкою необхідно відключити електроживлення, встановлювати покроково чітко за інструкцією. Неправильна установка може привести до падіння, пожежі, ураження електричним струмом та інших нещасних випадків.


2. Закріплення основи

Спосіб а: шнур живлення протягнути через отвір для шнура, використовуючи саморізами закріпити підставу на стелі, переконатися, що підстава надійно закріплена. (Рекомендований спосіб).

Спосіб b: Перевірте цілісність двох вузлів кріплення сполучної коробки світильника, після перевірки протягнути шнур через отвір для шнура, використовуючи метричні гвинти закріпити підставу з сполучною коробкою на стелі, переконатися, що підстава надійно закріплена.




3. Підключення кабелю живлення.
Відповідно до вимог нижченаведеної схеми, потрібно зняти ізоляцію з дроту на 8-9 мм



Шнур живлення вставити в отвір клемної колодки (перед тим як витягати шнур, потрібно натиснути червону кнопку на клемній колодці, і після цього витягти його).

Шнур живлення під'єднати, як показано на картинці, перевірити надійність з'єднання.

4. Обома руками взяти світильник з двох сторін, не натискаючи на поверхню, що світиться, направити до основи, злегка заштовхнути обидві сторони світильника в основу, після клацання установка світильника завершена. Перед тим, як розтиснути руки, необхідно переконатися, що засувки з обох сторін світильника стали на місця.




Інструкція до пульта дистанційного керування

(Пульт дистанційного керування не входить в стандартну комплектацію, його необхідно придбати окремо)

Для того, щоб налаштувати з'єднання пульта з стельовим світильником Yeelight LED для використання їх в одній кімнаті, необхідно увімкнути світильник, протягом 60 секунд поле вмикання, одночасно затисніть клавіші OFF + M на пульті дистанційного управління і відразу ж відпустіть. Миготлива індикаторна лампа на пульті означає що йде установка з'єднання. Дочекайтеся, поки замигає світильник, це означає, що установка з'єднання завершена.

Опис функцій



Інтелектуальне управління



1. Відсканувати QR-код або завантажити мобільний додаток Yeelight;
 2. Стельовий світильник повинен знаходитися у включеному стані, виконуйте дії, керуючись інструкціями із користування послугою.
- Переконайтеся, що є доступ до мережі WI-FI і безперервне підключення до мережі Інтернет.

Даний товар сумісний з інтелектуальною платформою Mijia, їм можна управляти через додаток «Mijia», підтримує систему MIUI, може мати доступ і бути взаємопов'язаний і з іншими продуктами інтелектуальної платформи Mijia.

Відновлення заводських налаштувань

Використовуючи вимикач живлення, безперервно увімкніть та вимкніть світло 5 разів (кожного разу на 2 секунди), через 5 секунд світильник автоматично перезавантажиться і відновляться заводські настройки.

* Якщо світильник використовується в новому мережевому середовищі, необхідно відновити заводські налаштування, і після цього заново налаштувати мережеве з'єднання.

Основні параметри

Модель продукту: YLXD01YL;
Діапазон кольорової температури: 2700K - 6500K;
Робоча температура: -10 - +40 ° C;
Діапазон робочої вологості: 0% - 85% RH;
Термін експлуатації: близько 25000 годин;
Коефіцієнт потужності: 0.9;
Номінальна потужність: 28 W;
Номінальна споживана потужність: 220V - 50/60 Hz 0.127 A;
Підтримує: Android 4.4 & iOS 8.0 і наступні версії;
Бездротове з'єднання: WI-FI IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE.

Назва та вміст шкідливих речовин у продукті

Назва деталі	Шкідливі речовини					
	Свинець	Ртуть	Кадмій	Шостивалентний хром	Полібром дифеніл	Полібромовані дифенілові ефіри
Світильник	X	O	O	O	O	O
Гвинт	O	O	O	O	O	O
Дюбель	O	O	O	O	O	O
Основа	O	O	O	O	O	O
Коробка	O	O	O	O	O	O
Дистанційний пульт керування	O	O	O	O	O	O

Особливості продукту



Регулювання колірної температури



Регулювання яскравості



Нічник - місячне світло



Коефіцієнт передачі кольору



Захист від пилу



Інтелектуальна локація



Управління через мобільний телефон



Оновлення програмного забезпечення

Дана таблиця складена на підставі регламенту SJ / T 11364
O: позначення означає, що вміст шкідливої речовини в даній деталі нижче обмежень, зазначених у регламенті GB / T 26572
X: позначення означає, що вміст шкідливої речовини в даній деталі перевищує обмеження, зазначені в регламенті GB / T 26572

Особливі вказівки по техніці безпеки

- 1. Перед використанням переконайтеся що електрична напруга відповідає робочій напрузі даного продукту; використання невідповідного напруги може привести до пошкодження або потенційно небезпечної ситуації;
- 2. не можна міняти LED модулі, не можна розбирати продукт самостійно;
- 3. під час роботи світильник може виробляти тепло, потрібно підтримувати конвекцію навколишнього повітря для тепловіддачі.