

Stick for Yi Camera


Руководство по использованию

1. Стандартная комплектация

Пульт дистанционного управления




Инструкция



Монопод

2. Использование пульта дистанционного управления


Сопряжение



Двойное нажатие

После двойного нажатия кнопки Wifi, вы услышите соответствующий звук, а после загорится синий индикатор. Войдите в режим подключения по Bluetooth.

Нажмите кнопку затвора, после чего зазвучит звук и одновременно загорится синий индикатор, что указывает на успешное сопряжение.




Индикатор

Кнопка затвора

После этого вам больше не понадобится повторно подключаться к пульту дистанционного управления. Одно нажатие кнопки затвора – и можно приступать к использованию камеры. Красный индикатор указывает на ошибку сопряжения двух устройств.

3. Сфотографировать/снять




Сфотографировать/снять

Кнопка переключения

Режим фотоаппарата: нажмите на кнопку затвора и приступайте к использованию.

Режим камеры: нажмите на кнопку затвора и начните/прекратите съемку видео.

4. Использование монопода



Указатель вращений

Направление вниз – открыть фиксатор

Направление вверх – закрыть фиксатор

Убедитесь в том, что вы повернули указатель вращений, затем можете регулировать длину монопода. В противном случае возникнут проблемы с регулированием длины монопода.


5. Способ работы пульта и монопода



① Откройте зажим

② Установите/вытащите пульт

6. Смена батарейки пульта



①

Снимите резиновое кольцо



②

Поверните заднюю панель
вверх



Поверните заднюю крышку до значка полумесяца,
затем смените батарею.

Условия гарантийного ремонта

Перечень обстоятельств (включая, но не ограничиваясь), при которых гарантийное обслуживание невозможно:

- завершение технического обслуживания, падение, небрежное отношение, злоупотребление, попадание жидкости, несчастный случай, если порвали или замазали этикетку и маркировку устройства;
- срок действия гарантии закончился;
- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельствах, таких как: удар молнии, пожар или наводнение.
- поломки, которые не соответствуют «Списку неисправностей» центра сервисного обслуживания Xiaomi;
- поломки из «Списка неисправностей», которые возникли в связи с человеческим фактором и которые препятствуют нормальной работе устройства.

Спецификации

Название: Stick for Yi Camera

Содержание: монопод, пульт дистанционного управления

СМІТ ID: 2015DJ2029

Материал: алюминий, рессорно-пружинная сталь, силикон, сплав пластика

Модель: LYZPG01XY

Действующий стандарт: Q31/0115000160C002
Q31/0115000160C003

Производитель: ООО «Yi технологии Шанхай»

Адрес: Шанхай, р-н Пхундун, Дзинкхе ул, 2889, пл Чханхай, Е здание, 6 этаж

Версия: CHYKQ -0527-1

Гарантия

Вид обслуживания	Условия обслуживания
Необоснованный возврат товара	1. Необоснованный возврат товара только в официальные магазины и только в течении 7 дней, после покупки (после подписания гарантии в течении 7 дней) 2. Возврат товара возможен только с его упаковкой
Возврат покупки (качество товара)	1. В случае возникновения проблемы, возможен возврат товара в течении 7 дней после подписания гарантии 2. Возврат товара возможен только с его упаковкой
Обмен покупки (качество товара)	В случае возникновения проблемы, возможна замена товара в течении 15 дней после подписания гарантии
Гарантийный ремонт покупки (качество товара)	В случае возникновения проблемы, возможен бесплатный гарантийный ремонт товара в течении 1 года после подписания гарантии

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В гарантийное сервисное обслуживание входит:
В течении срока действия гарантии у Вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар. Для ремонта, замены или возврата товара Вы должны предъявить квитанцию.

Наличие токсичных и вредных веществ

Название	Токсичные и вредные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	CrVI	PBB	PBDE
	0	0	0	0	0	0
Корпус	0	0	0	0	0	0
Монтажная плата	0	0	0	0	0	0

О: токсичные и вредные вещества во всех комплектующих данного устройства содержатся в количестве ниже предельного значения согласно SJ/T 11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".

Х: означает наличие токсичных и вредных веществ по меньшей мере в одном из комплектующих данного устройства в количестве, превышающем предельное значение, согласно SJ/T 11363-2006 "Требования ограничения наличие ядовитых и вредных веществ в товарах".

Данный товар соответствует Европейским требованиям RoHS и нормативам по охране окружающей среды; международные страны все еще не могут заменить или уменьшить содержание алюминия в медном сплаве.

Если у вас возникли какие-либо вопросы о работе товара, заходите на наш сайт www.xiaomi-mi.com