

**Краса,
завжди у Ваших
долонях,
розпочнемо все
спочатку.**

YUeli月立

Гребінець з вібротмасажером та генератором негативно заряджених іонів

Дякуємо Вам за придбання продукції нашої компанії!
Перед використанням даного продукту, ретельно ознайомтеся з посібником користувача та зберігайте його належним чином, щоб користування пристроєм приносило Вам тільки радість і задоволення.

» Особливості продукту

Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям

Гребінець має вбудований генератор негативно заряджених іонів, що нейтралізують статичну електрику, зменшують неслухняність волосся, та роблять його більш гладким та блискучим.

Вібротмасаж

Гребінець має вбудований вібротмасажер, що під час розчісування волосся стимулює кровообіг шкіри голови, таким чином Ви отримуєте більше задоволення від розчісування, а Ваше волосся стає більш здоровим.

Округлі кінчики зубців гребінця

Всі кінчики зубців гребінця зроблені округлими та гладенькими, за безшовною технологією, що допомагає уникнути пошкодження шкіри під час розчісування, а також висмикування волосся. Особливі кінчики у формі кульки мають більшу контактну поверхню, більш ніжно піклуються за тендітною шкірою голови.

Модуль зубців гребінця 3D-аерацією

Зубці гребінця були оптимально спроектовані для кращого розподілу зусилля, рухаються згідно контуру голови, більш зручні та приємні у використанні.

Ергономічна конструкція гребінця

Ергономічна округла поверхня гребінця більш тісно прилягає до руки, що гарантує більш кращий контроль рухів.

З'ємний модуль зубців

Модуль зубців можна легко зняти та промити водою, що допомагає підтримувати його чистим.

Есо-режим

Даний продукт містить функцію автоматичного відключення через 4 хвилини, якщо Ви забули вимкнути пристрій після розчісування, ІС контролер автоматично відключить пристрій.

Нагадування про заміну батарейок

Даний продукт містить вбудований індикатор заряду батарейок, якщо їх заряд є достатнім індикатор постійно світиться, якщо недостатнім - блимає, оповіщаючи Вас що треба замінити батарейки.

Компоненти пристрою



Комплектація

Гребінець з вібромасажером та генератором негативно заряджених іонів	1 шт.	Посібник користувача	1 шт.
Батарея AAA 1,5В	2 шт.	Сумка для зберігання	1 шт.

Використання

Встановлення та знімання модуля зубців

1. Для знімання модуля зубців (1) легко натисніть на кнопку (2).
2. Для встановлення модуля зубців (1), розташуйте його так щоб бік з двома засувками потрапив в отвори в корпусі гребінця, потім легко натисніть на модуль зубців, дзвінке клацання означатиме що модуль встановлено на місце.

Встановлення та виймання батарейок

В гребінці використовуються 2 лужні батарейки типу AAA (№7) 1,5В.

1. Зніміть модуль зубців (1).
2. Вставте батарейки у відсік (3), або вийміть їх з відсіку.
3. Встановіть на місце модуль зубців (1).

Зверніть увагу!

1. Забезпечте правильність встановлення полюсів «+» та «-» батарейок.
2. Встановлюйте батарею сухими руками.
3. Для уникнення пошкодження пристрою можливим витіканням електроліту з батарейок, якщо Ви не користувались пристроєм більше 1 місяця, вийміть з нього батарейки.
4. Не залишайте у пристрої батарейки з низьким рівнем заряду.
5. При блимнанні індикатору заряду батарейок замініть їх.

Розчісування волосся

1. Перемістіть кнопку живлення (5) у положення «Ion» для активації режиму генерації негативно заряджених іонів.
 - о Засвітиться індикатор роботи генератора негативно заряджених іонів, якщо заряд батарей є недостатнім індикатор заряду почне блимати, тоді функція вібромасажу буде автоматично відключена.
 - о Після увімкнення пристрою, відбуватиметься постійне випускання негативно заряджених іонів, щоб волосся ставало більш гладким та блискучим.
 - о Можливе шипіння при роботі пристрою, це звук роботи генератора негативно заряджених іонів, що є нормальним явищем.

» Використання

2. Перемістіть кнопку живлення (5) у положення «on» для активації функцій генерації негативно заряджених іонів та вібромасажу.
 - о Індикатор роботи генератора негативно заряджених іонів (6) продовжуватиме світитися.
 - о При одночасній роботі функцій вібромасажу та генерації негативно заряджених іонів, розчісування волосся стимулює кровообіг шкіри голови, таким чином Ви отримуєте більше задоволення від розчісування, а Ваше волосся стає більш здоровим.
 - о Можливий низький звук дзижчання, це звук роботи вібромасажера, що є нормальним явищем.
3. Розчісуйте волосся від коренів до кінчиків. Повторіть даний рух декілька разів, Ваше волосся стане більш гладеньким та свіжим.
4. Зупиніть зубці гребінця на одному місці, з легкістю притисніть його до шкіри голови, так Ви більш повноцінно відчуєте роботу вібромасажера.
5. Перемістіть кнопку живлення у положення «0» для вимкнення пристрою.

Після використання

1. Ви можете очистити гребінець за допомогою вологої ганчірки.
2. Необхідно очистити модуль зубців.
 - о Використовуючи щітку очистіть робочу поверхню гребінця від пилу та волосин.
 - о Зніміть модуль зубців гребінця та промийте його під холодною водою.

Зверніть увагу!

1. Перед вставленням модуля зубців у гребінець переконайтеся в тому що він повністю сухий.
2. Не використовуйте агресивні рідини для очищення модуля зубців, це може призвести до пошкодження пристрою.
3. Зберігайте пристрій в безпечному сухому місці.

Версія: C0515



Підпишіться на публічний акаунт Yueli у WeChat та дізнайтеся більше

Сертифікат відповідності

Перевірів: 01

Zhejiang Yueli Electronics Co., LTD.

Адреса: Zhejiang Province, Cixi City, Zhouxiang Town, Kaifa East Road 999

Тел.: 0574-63031661

www.yuelicn.com

Гаряча лінія консультаційної служби: 400-770-2500

Гарантійний талон

Звертайтеся до центру хмарного сервісу
400-770-2500

Модель продукту	Дата покупки	
Прізвище та ім'я клієнта	Контактний телефон	
Номер чека		
Місце покупки		
Адреса та поштовий індекс		
Інформація про ремонт (заповнюється працівником сервісного центру)	Підпис працівника сервісного центру	Дата

Умови надання гарантійних послуг

1. В термін гарантійного періоду, користувач, який передає продукт в сервісний центр, повинен пред'явити дійсний товарний чек та гарантійний талон від виробника. Термін гарантійного періоду розпочинається з дати, вказаної в товарному чеку. Користувач повинен належним чином зберігати гарантійний талон та товарний чек від продавця. У разі втрати товарного чеку, термін гарантійного періоду розпочинається з дати виробництва продукту.

2. Згідно державних постанов, наступні обставини не включені до гарантії, за них проводиться платний ремонт:

- Неналежне транспортування, встановлення, використання, ремонт та догляд за продуктом;
- Розбирання пристрою самостійно чи не в офіційно встановлених виробником пунктах;
- Несправності, що викликані форс-мажорними обставинами;
- Закінчення терміну гарантії;
- Використання в комерційних цілях;
- Несправності, що були викликані умовами використання пристрою, наприклад: живленням, водою, температурою, вологістю, кліматом чи іншими чинниками на які не може вплинути виробник.

2. Згідно постанови КНР «Про ремонт, обмін та повернення товарів», даний пристрій відноситься до категорії побутова техніка, в термін до 7 днів з дати покупки можливе повернення, 15 днів - обмін пристрою, гарантійний термін складає 2 роки.

Інформація щодо гарантії

Шановний користувач:

Дякуємо за Ваш вибір.

Ми зобов'язуємося:

Заради забезпечення високої якості даного продукту, Ви отримуєте безкоштовну сервісну підтримку нашої компанії. В період з дати покупки протягом 2 років, у разі виникнення несправності, спричиненої технологією виробництва чи використаними елементами пристрою, ми надамо Вам безкоштовні послуги з ремонту. Заповніть гарантійний талон та отримайте в організації-продавця товарний чек чи інший дійсний документ що підтверджує покупку, тоді Ви зможете отримати високоякісні послуги з ремонту в сервісному центрі Yueli чи іншому встановленому пункті.

Якщо у Вас виникли запитання, зв'яжіться з нами.

Прокладка зубців гребінця має гарантію 3 місяці, якщо Вам необхідно замінити модуль зубців гребінця, зв'яжіться з центром обслуговування клієнтів Yueli.

Вирішення несправностей

Питання	Причина	Вирішення
Пристрій не працює	Недостатній заряд батарейок	Замінити батарейки
	Неправильне встановлення батарейок	Перевірити правильність встановлення батарейок згідно полюсів «+» та «-»

» Поради та методи використання

1. Використання гребінця з вібромасажером та генератором негативно заряджених іонів дає кращий ефект розчісування на трішки зволоженому волоссі.
2. Якщо Ви збираєтеся користуватися гребінцем після миття волосся, висушіть волосся майже повністю. Не пересушуйте волосся, це впливає на ефективність використання гребінця.
3. Декілька раз повільно повторіть розчісування волосся від кореня, доки воно стане гладеньким. Час розчісування залежить від типу зачіски та довжини волосся.
4. Ефект використання є ледь помітним при наступних обставинах:
 - о Коротке волосся, чи волосся що природно в'ється;
 - о Пересушене чи пошкоджене волосся;
 - о Якщо волосся вирівнювалося в період від 3 до 4 місяців до використання;
 - о Нове коротке волосся;
 - о Рекомендовано використати після розчісування кондиціонер для волосся без необхідності змивання. Це допоможе досягти найкращого ефекту.

Назва продукту	Гребінець з вібромасажером та генератором негативно заряджених іонів Yueli
Модель продукту	HIC-206PM/HIC-2006PS/HIC-206RM/HIC-206RS
Номинальна напруга	3В =
Номинальна сила струму	120мА
Кількість негативно заряджених іонів	600 тис./см ³
Виготовлено згідно	GB4706.1-2005 GB4706.15-2008

» Зверніть увагу!

- Перед використанням даного продукту, прочитайте даний посібник користувача, та зберігайте його належним чином.
- Застерігаємо: не використовуйте даний пристрій поряд з водою.
- Не занурюйте гребінець під воду, та не промивайте його під краном.
- Після використання необхідно вимкнути пристрій.
- Даний продукт підходить для використання дітьми від 8 років, особам з вадами кінцівок, особам з чуттєвими та психічними розладами, та особам що не мають відповідного досвіду, за умови що перед використанням даного продукту інші люди мають наглядати за ними та давати настанови з метою навчання даних осіб безпечному користуванню даним пристроєм.
- Даний продукт не є іграшкою, не дозволяйте дітям користуватися даним продуктом без нагляду.
- Для ремонту даного продукту необхідно доставити його в авторизований сервісний центр, ремонт некваліфікованими робітниками може призвести виникнення небезпеки для користувача при подальшому користуванні.
- Не використовуйте аксесуари чи компоненти, виготовлені іншими виробниками, що не були рекомендовані компанією Yueli, якщо Ви використовуєте зазначені компоненти чи аксесуари, Ви втрачаєте гарантію на пристрій.
- Не закривайте отвори для випуску негативно заряджених іонів.
- Задля уникнення небезпечних ситуацій не вставляйте у отвори для випуску негативно заряджених іонів пальці рук чи металеві предмети.
- Не залишайте даний пристрій під прямими променями сонця протягом тривалого часу, ультрафіолетове випромінювання може призвести до вицвітання та розтріскування корпусу гребінця.
- Не використовуйте гребінець для цілей не зазначених в посібнику користувача.
- Не використовуйте даний продукт для штучного волосся.

Зверніть увагу!

- Рекомендуємо користуватися даним пристроєм за температури від 15°C до 35°C.
- Пристрій працює від двох 1,5В лужних батарейок типу AAA (№7).
- Для встановлення чи виймання батарейок необхідно зняти модуль зубців гребінця.
- При використанні акумуляторних батарейок, перед заряджанням їх необхідно вийняти з пристрою.
- При встановленні батарейок зберігайте полярність для уникнення пошкоджень продукту та виникнення небезпечних ситуацій.
- Після закінчення заряду батарейок, необхідно вийняти їх з пристрою та правильно утилізувати.
- Якщо Ви не будете використовувати пристрій протягом тривалого часу, необхідно вийняти з нього батарейки.
- Не можна замикати полюси мінус та плюс пристрою.

Електромагнітне поле (EMF)

Даний пристрій відповідає вимогам до електромагнітного поля. Нині науково доведено, що правильне використання користувачем пристрою згідно посібника, є безпечним.

Охорона навколишнього середовища

Утилізуючи даний продукт, не можна викидати його разом з іншими побутовими відходами, його необхідно передати до центру з переробки встановленому урядом країни. Це допоможе захистити навколишнє середовище від забруднення.



Для задоволення відповідних вимог закону та інших вимог КНР щодо обмеження вмісту небезпечних речовин в електроніці та електронних пристроях, виробник оголошує вміст небезпечних речовин у даному продукті згідно його конструктивних елементів:

Назва та вміст небезпечних речовин в продукті

Назва компоненту	Шкідливі та токсичні матеріали чи елементи					
	Pb	Hg	Cd	CR(VI)	PBB	PBDE
Мідна пластина заземлення	X	O	O	O	O	O
Генератор негативно заряджених іонів	X	O	O	O	O	O
PCB плата	X	O	O	O	O	O
Мотор	X	O	O	O	O	O

Дана таблиця створена згідно положень SJ/T 11364.

O: вміст даного шкідливого матеріалу у всіх однорідних матеріалах даного компоненту знаходиться в межах вимог GB/T26572.

X: вміст даного шкідливого матеріалу хоча б в одному з однорідних матеріалів даного компоненту перевищує межі вимог GB/T26572.

(Примітка: в елементах позначених «x» використовується мідний сплав, свинець що міститься в даному сплаві на даний момент з технологічних та економічних причин не можливо замінити чи зменшити його кількість)



Електроніка та електротовари що були реалізовані у материковому Китаї мають маркування «Безпечний термін експлуатації». Цифра на маркуванні означає стандартний термін експлуатації пристрою.