1MORE
Here I Hear

1MORE Bluetooth® Over-Ear Headphones User Guide
万魔轻智能头戴式耳机用户指南

Головні Функції

Відповісти / Завершити/
Відтворення / Пауза: Натисніть один раз
Відхилити виклик: Натисніть і утримуйте
Повторний набір останнього номера: Натисніть два рази

Збільшення гучності: Натисніть один раз
Попередній трек: Натисніть і утримуйте

Зменшення гучності: Натисніть один раз
Наступний трек: Натисніть і утримуйте

Power On: Натисніть і утримуйте
Power Off: Натисніть і утримуйте

Як тільки вмикається живлення, то режим "пошуку" запускається автоматично.

Завантажити 1 MORE додаток і налаштувати параметри на свій розсуд.



Bluetooth Сполучення

Для подальшого парування продукту, коли навушники включені, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд, щоб увійти в "Видимий" режим.

Micro USB для зарядного роз'єму
Червоний індикатор горить під час зарядки. Коли зарядка закінчиться, червоне світло згасне.
*Bluetooth вимикається, як тільки вставлено Micro USB кабель .

+ Bass —
Регулювання низьких частот
За допомогою клавіші повзунка, щоб підвищити або знизити бас.
Зверніть увагу: Вищевказані функції можуть бути різними в деяких пристроях.



Керування

Вхідний виклик
Відповісти / Закінчити: Натисніть один раз
Відхилити / Закінчити: Натисніть і утримуйте

Музика
Відтворення / Пауза: Натисніть один раз
Наступний трек: Натисніть два рази
Попередній трек: Натисніть тричі

Управління голосом
Натисніть і утримуйте



Навушники сумісні з ОС IOS і Android пристроями, які слідують стандарту CTIA
* Для Android пристроїв, функції гучності / вибору можуть варіюватися в залежності від виробника. Див. Інструкції по експлуатації.
Вбудованим програмним забезпеченням пристрої можуть відрізнятися в залежності від виробника. Див інструкції по експлуатації пристроїв. Для отримання додаткової інформації.

Додаткова функція

Успішно підключено
Індикатор стає синім, блимає один раз кожні 7 секунд.

Низький заряд батареї
Індикатор горить червоним кольором, блимає два рази через кожні 3 секунди.

Видалити Список
Натисніть і утримуйте кнопку Vol + і Vol- протягом 5 секунд. Навушники переключаться на автоматичний режим.

Два телефонні дзвінки в той же час
1. Відповісти: для того, щоб прийняти другий виклик, натисніть багатофункціональну кнопку. Для переходу від одного виклику, натисніть багатофункціональну кнопку ще раз.
2. Відхилити: щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд.
3. Завершити виклик: для того, щоб завершити виклик, натисніть багатофункціональну кнопку двічі.
• перевірте, чи ваш оператор підтримує цю функцію.
• деякі Android пристрої можуть не підтримувати цю функцію.

Захист слуху
Для того щоб захистити вашу слух, буде розумно регулювати гучність навушників MK802 до прийнятного рівня на основі інтенсивності звуку поточного контенту і загального часу відтворення.

Зарядка
Індикатор горить червоним кольором під час зарядки і гасне, коли зарядка завершена.

Рівень батареї на дисплей
Навушники програмно підтримують відображення рівня заряду батареї в пристроях з прошивкою для Android, будь ласка, скачайте 1 MORE додаток для відображення рівня заряду акумулятора.

Підключення декількох пристроїв
При підключенні навушників до двох пристроїв, вони будуть грати тільки музику для одного з пристроїв.
* Ви можете почути паузи, коли навушники підключені до двох пристроїв.

Навушники будуть намагатися відновити з'єднання протягом 5 хвилин. Після цього, вони будуть автоматично вимикатися, якщо не підключені до будь-якого пристрою.

Bluetooth вимикається, як тільки вставляється 3,5 мм кабель або USB Micro кабель для зарядки.

Попередження про використання пристрою

Навушники MK802 НЕ складаються. Обід зроблений з міцної і довговічної сталі, пластика і титана. Ці матеріали подовжують термін служби навушників і запобігають випадковим обривам. Для того, щоб запобігти пошкодженню головного ременя, будь ласка, не згинайте його надмірно.

Негарантийні випадки

1 MORE гарантує відсутність дефектів в матеріалах і збірці протягом періоду одного року з дати придбання в роздрібній мережі, при використанні відповідно до керівництва користувача 1 More. Відповідно до цього, ваша вимога буде направлена до 1 MORE, навіть якщо ви придбали продукт від уповноваженого третьої сторони. Протягом гарантійного терміну, 1 MORE може, на свій розсуд, відремонтувати або замінити оригінал, дефектні деталі або грошову компенсацію в розмірі первісної ціни покупки. Дана гарантія не включає в себе збитки в результаті нещасних випадків або неправильного використання, технічного обслуговування, або від інших причин, які не є дефектами в матеріалах або збірці. Для повної інформації про гарантію зверніться, будь ласка, на сайт www.1more.com

Ми цінуємо Ваш бізнес

Ми знаємо, ви будете насолоджуватися новими навушниками 1 MORE так саме, як і ми, коли їх розробляли. Якщо ви бажаєте отримати більш детальну інформацію про цей продукт або будь-який з наших інших продуктів, будь ласка, відвідайте нас в Інтернеті.
зайдіть на сайт www.1more.com і підпишиться на VIP новини

Електричне та електронне обладнання, запасні частини, батареї з цим символом, не можна утилізувати разом із побутовим сміттям, необхідно збирати і утилізувати їх окремо, для захисту навколишнього середовища.
Ваш 1 MORE роздрібний продавець порадить вам правильний шлях утилізації у вашій країні.
Не піддавайте батарейки або акумулятори дії високих температур, таких як сонячне світло, вогонь тощо

Таким чином, ми заявляємо, що даний пристрій радіо локальної мережі відповідає всім вимогам відповідних положень Директиви 1999/5 / ЕС.

FCC

Цей пристрій відповідає вимогам FCC меж радіаційного впливу, встановленихдля неконтрольованого навколишнього середовища.
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 Правил FCC.

Увага!
Будь-які зміни або модифікації, не схвалені стороною, відповідальною за дотримання можуть призвести до позбавлення користувача права на експлуатацію даного обладнання.