


Ninebot Mi Scooter




Для вашей безопасности, после включения обновленного сегвея Ninebot Mi Scooter вы услышите непрерывный звуковой сигнал.

Скорость и уровень чувствительности устройства очень низкие, поэтому его нельзя сразу же использовать.

Необходимо установить на ваш смартфон пользовательское приложение Ninebot (App) и активировать его, следуя руководству приложения. Системы Android/iOS



Android & iOS 系统
App 扫描下载安装






Сосканируйте QR-код для загрузки App

Сосканируйте QR-код для загрузки App, откройте инструкцию Ninebot Mi Scooter стр.5 и следуйте ее указаниям для активации устройства.

Рекомендации по технике безопасности

При езде на Ninebot Mi Scooter, существует риск падения и получения травм, поэтому не забывайте надевать шлем и защитное снаряжение. (смотри рисунок)





Если вы впервые собираетесь испытать сегвей, выберите для этого открытое пространство, а также воспользуйтесь помощью другого человека, чтобы встать на сегвей или сойти с него.

Внимание: вставать/сходить с сегвея необходимо только с тыльной стороны.

Избегайте столкновения или наезда колес на различные препятствия, в противном случае это может привести к повреждению колес и потере управления устройством.

Если на вашем пути появились «лежащие полицейские», порог лифта, выбоины или другие препятствия, не рекомендуется проезжать через них на слишком высокой или слишком медленной скорости, в противном случае это может привести к скольжению или заклиниванию колес сегвея.



Еще больше информации по данному вопросу вы найдёте на стр.6-11 в инструкции Ninebot Mi Scooter.

Если вы едете по неровной дороге, необходимо придерживаться низкой скорости (3-10км/час), при этом вы можете слегка согнуть колени, это поможет вам лучше адаптироваться и приспособиться к неровной дороге.

При использовании сегвея, обратите особое внимание на вышеизложенные рекомендации по технике безопасности.